


І. КІМ

АБ ЗБЕРАЖЭННІ ТАНКА



ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСКОЙ ВАЕННАЙ АКРУГІ
МЕНСК — 1935

I. КІМ

А 6

з б е р а ж э н н і
т а н к а

ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСКОЙ ВАЕННАЙ АКРУГІ
М Е Н С К — 1935

і. Кім.—„Аб зберажэнні танка“. Кніжка дае практычныя парады па догляду танка (галоўным чынам тыпу МС) і зберажэнню яго, а таксама знаёміць з магчымымі няспраўнасцямі і спосабамі іх устарання.

Кніжка разлічана на камандзіраў і вадзіцеляў машын.

*Пераклад з трэцяга рускага выпраўленага і дапоўненага выдання.
Масква — 1934.*

Надрукавана да друку:
Рэдактар Э. Жыліца
Тэхрэдактар І. Божкін
Аддава літ. 9

Здана ў друкарню 21-ІІ-35 г.
Падпісана да друку 13-ІІІ-35.
Адказны кар. друк. М. Чарноў
Друк. аркуш. 4 арк.

Галоўнае выданне В—1781.

Тыраж 2000

Заказ № 1220

Мастей-Вел. Друкарня імя Моматава.

АБАВЯЗКІ ВАДЗІЦЕЛЯ

Чырвоная армія мае самую перадавую, навейшую баявую тэхніку. У сваёй прамове на XVII партз'ездзе правадыр Чырвонай арміі т. Варашылаў сказаў:

„Сёння Чырвоная армія можа па праву ганарыцца сваім узбраеннем і сваёй тэхнічнай аснасткай... Наша армія стала арміяй тэхнікі, так сказаць, індустрыялізаванай арміяй“.

Зразумела, што кожны баец гэтай арміі тэхнікі, а тым больш танкіст, абавязан дасканала вывучыць сваю складаную зброю, берагчы яе і ўмела прымяняць у баі.

Танк—складаная і дарагая машына. Устаноўлены на танку рухавік патрабуе добрага догляду і абыходжання. Каб машына заўсёды працавала безадмоўна, догляд павінен быць не ад выпадку да выпадку, а пастаянны. Танк—машына, прызначаная выключна для баявых дзействаў. Каманда ў выпадку няспраўнасці машыны на полі бою будзе асуджана на гібель. Таму асаблівасці будовы танка (броня, дзякуючы якой да некаторых частак і механізмаў цяжка дабрацца, вусенічны ход, жосткая амартызацыя, узбраенне і інш.) патрабуюць ад вадзіцеляў правільнага догляду і ўтрымання машыны, каб папярэдзіць аварыі, якія могуць узнікнуць з-за халатнасці. Вадзіцель і камандзір танка ў аднолькавай ступені нясуць адказнасць за ўсе паломкі машыны, якія атрымаліся ў выніку халатнасці, дрэннага догляду або несвоечасова прынятых мер па ўстараненню няспраўнасцей.

Танк будзе боездольны і забяспечыць надзейную і бесперабойную работу толькі пры старанным і правільным доглядзе ўсіх частак яго механізма. Вадзіцель павінен таксама помніць, што старанны і правільны догляд на многа год падаўжае тэрмін службы танка і змяншае патрэбу ў рамонце.

Правільны догляд танка заключаецца ў своечасовай змазцы усіх частак, якія труцца, правільнай рэгуліроўцы механізмаў, рэгулярным аглядзе ўсяго танка і своечасовым ўстараненні няспраўнасцей. Вадзіцель павінен мець цвёрдыя практычныя навыкі па ўстараненню няспраўнасцей і правядзенню дробнага рамонту ў самай рознастайнай абстаноўцы: ён абавязан поўнасьцю засвоіць будову танка і яго асаблівасці. У вадзіцеля машыны павінна быць высокае пачуццё адказнасці байца Чырвонай арміі і выразнае разуменне, што малейшая халатнасць і неахаваанне правіл догляду і зберажэння прыводзяць да самых дрэнных вынікаў (адмова або перабоі ў рабоце танка, паломкі, у выніку чаго баявая машына на доўгі час можа быць выведзена са строю).

ЗМАЗКА

1. Призначенне змазки

Правильная і нармальная змазка танка павялічвае тэрмін яго службы. Недастатковая або празмерная змазка частак, якія труцца, можа вывесці танк са строю.

Пры недастатковай змазцы могуць расплавіцца падшыпнікі, а таксама заядаць, або раней часу зношвацца часткі, якія труцца. Пры празмернай змазцы адбываецца выбіванне масла, перабоі рухавіка ў выніку закідвання маслам свечак, запырскванне электрапрыбораў і тармазных лент. Таму на правільную змазку павінна быць звернута самая сур'ёзная ўвага.

Нагляд за змазкай ляжыць на абавязку вадзіцеля і зводзіцца да: 1) перыядычнага агляду маслянай сістэмы і праверкі стану фільтраў, маслаправадоў і масляных насосаў; 2) перыядычнай прамыўкі фільтраў усёй маслянай магістралі; 3) перыядычнай змены змазкі ў маслянай магістралі; 4) ужывання для змазкі ўстаноўленых сартоў масел; 5) устаранення няспраўнасцей.

2. Змазачныя матэрыялы

Для змазкі рухавіка танка прымяняецца мінеральнае масла—аўтолы 6, 8, 10 і „Т“ вытворчасці Нафтасіндыката; яны адрозніваюцца адно ад другога сваімі тэхнічнымі ўласцівасцямі. Аўтол „Т“—густое масла, цёмнакарычневага колеру, мае вялікую вязкасць, удзельная вага пры $+15^{\circ}\text{C}$ —0,915, тэмпература ўспышкі не ніжэй 215°C . Ён прымяняецца галоўным чынам у самую гарачую пару. Аўтол 10 мала адрозніваецца ад аўтола „Т“: удзельная вага—0,905, тэмпература ўспышкі— 200°C ; прымяняецца ў летнюю пару і пры тэмпературах знадворнага паветра не ніжэй 15°C . Аўтол 8—светлакарычневага колеру, удзельная вага—0,915, тэмпература ўспышкі 185°C ; прымяняецца зімой. Аўтол 6—светлае вадкае масла, удзельная вага—0,895, тэмпература ўспышкі— 180°C ; прымяняецца ў самую халодную пару; летам зусім не прымяняецца, бо, маючы меншую вязкасць, чым аўтолы „Т“ і 10, пры нагрэве робіцца вадкім і сцякае з тручыхся частак. Апрача таго вадкае масла ў вялікай колькасці згарае ў цыліндрах, пакідаючы моцны нагар на поршнях; адначасова падае ціск у маслянай сістэме. Касторавае масла, прыдатнае ва ўсякую пару года, не прымяняецца з прычыны сваёй дарагавізны. Для змазкі электрапрыбораў ва ўсякую пару года прымяняецца аўтол „Т“ або касцяное масла. Вусенічны рухальнік і шарыкавы ход баіні змазваюцца салідолам, прыводы кіравання танкам—аўтолам „Т“.

Усе змазачныя матэрыялы павінны трымацца ў чыстае і захоўвацца ад пападання пылу, газы і бензіну, паколькі пры-

сутнасць у масле пабочных цел або прымесей можа выклікаць аэаучаснае зношванне або сур'ёзныя паломкі рухавіка. Асабліва небяспечным з'яўляецца засмечанне масла абрыўкамі нітак, канцамі паклі і паперай. Ужыванне масла, засмечанага гэтымі прадметамі, вядзе да закупорвання масляных каналаў у тручыя частках рухавіка і забруджванню трубак і масляных фільтраў.

Таму асабовы састаў танка павінен умець практычна вызначаць якасць усіх сартоў масел. Апошнія можна рабіць па наступных прызнаках: 1) па паху: добраякаснае масла не павінна мець вострага паху; 2) па колеру: калі ў масле відаць палоскі розных колераў, то гэта паказвае на прысутнасць прымесей; 3) паводкам: пры расціранні масла пальцамі не павінна адчувацца ні награвання, ні дробных крупінак; 4) па мутнасці вады: калі змяшаць масла з гарачай вадой і ўзбоўтаць яго, то пры наяўнасці прымесей у масле сумесь вады і масла будзе вельмі мутная; 5) па адстою: калі масла адстойваць у шклянм слоіку на працягу 3 сутак, то ў чыстым масле на дне слоіка не павінна атрымацца забруджанага асадка.

3. Смазка рухавіка

Прызначэнне смазкі заключаецца ў тым, каб у час работы рухавіка бесперапынна змазваць усе яго паверхні, якія труцца, тонкім слоем масла для змяншэння трэння, зношвання і награвання іх. Сістэма смазкі рухавіка—прымусовая, пад ціскам. Да частак рухавіка, якія патрабуюць смазкі, масла падаецца насосам, змешчаным у паддоне картэра рухавіка. Некаторыя дэталі рухавіка змазваюцца распырскваннем і масляным пылам, які ўтвараецца ў картэры рухавіка ад удараў каленчатага вала.

Маслянымі рэзервуарамі рухавіка з'яўляюцца масляны бачок ёмкасцю 4,5 і 6 л. (на машынах 3-й серыі) і наліўны адсек паддона ёмкасцю каля 2 л. Для запраўкі рухавіка маслам трэба: 1) адкруціць пробку маслянага бачка; 2) адкрыць верхні кранік маслянага бачка (гэта паскорыць працяканне масла); 3) адкрыць верхні кранік наліўнога адсека паддона (калі пры адкрыванні краніка пацячэ масла, то яго трэба закрыць, пакінуўшы адкрытым толькі верхні кранік бачка); 4) наліваць масла абавязкова праз лейку з сеткай і праз фільтр наліўной гарлавіны. Масло наліваць у масляны бачок да таго часу, пакуль яно не пацячэ з верхняга краніка бачка, пасля чаго закрыць кранік і туга закруціць пробку, каб яна не прапускала паветра, якое падтрымлівае ішк у маслянай магістралі.

Калі рухавік запраўляецца пасля спуску масла з паддона, трэба спачатку заліць масла ў наліўны адсек, для чаго: 1) асцярожна адкруціць гайку, якая мацуе маслаправод да крышкі фільтра наліўнога адсека, і адлучыць маслаправод (на танках апошняга выпуску масла наліваюць праз наліўную гарлавіну,

не адлучаючы маслаправода); 2) адкруціць крышку фільтра адсека (пры наяўнасці лейкі з доўгай вузкай трубкай можна наліваць масла, не адкручваючы крышкі фільтра); 3) уліць у адсек 2 л масла, пасля чаго шчыльна закруціць крышку фільтра і далучыць маслаправод. Масла наліваецца непасрэдна ў адсек для таго, каб адразу пасля пуску рухавіка стварыць ціск у маслянай магістралі.

Для назірання за ціскам масла ў магістралі на шчытку вадзіцеля на танках 1-й серыі ёсць 2 манометры (першы паказвае ціск магістралі, а другі—ціск у бачку) і аэратэрмометр, які паказвае тэмпературу масла ў бачку. Нармальным ціскам у маслянай магістралі лічыцца ад 4 да 2 атм., прычым ціск вагаецца ў залежнасці ад нагрэву, сорту масла і ліку абаротаў каленчатага вала. У розных умовах работы рухавіка ціск у магістралі бывае: 1) адразу пасля пуску рухавіка ціск можа быць вельмі высокі, стрэлка манометра можа дайсці да 6 атм. або ўперніся на ўпор (гэта бывае пры халодным рухавіку зімой або пры перапаўненні сістэмы маслам); 2) пасля прагрэву рухавіка на працягу 30—40 мін. пры малых абаротах ціск павінен быць не ніжэй 1,5 атм., а ціск у масляным бачку—ад 0 да 1,5 атм.; 3) пры тэмпературы масла ад 40 да 60° і поўным ліку абаротаў каленчатага вала ціск можа быць ад 3 да 6 атм.; 4) пры тэмпературы масла ад 60 да 80° і поўным ліку абаротаў ціск павінен быць ад 2 да 1,7 атм.; 5) пры тэмпературы масла ад 80 да 95° і поўным ліку абаротаў ціск павінен быць ад 1,7 да 1,5 атм.

У выпадках, калі ціск у маслянай магістралі будзе ніжэй 1,5 атм. або тэмпература масла будзе вышэй 95°, трэба адразу-ж спыніць танк, заглушыць рухавік і праверыць наяўнасць масла ў магістралі. Пры перагрэве рухавіка трэба астудзіць яго, адкрыўшы ўсе люкі танка, дзверцы маторнага аддзялення, калпака башні і адкінуўшы заднюю сценку. У выпадку паступовага падання ціску ў магістралі пры нармальнай тэмпературы масла спыніць рухавік і праверыць наяўнасць масла ў масляным бачку і ў паддоне, для чаго адкрыць ніжні кранік бачка і верхні кранік паддона; калі пры гэтым масла з іх не выцякае, то трэба даліваць масла ў масляны бачок да таго часу, пакуль яно не будзе выцякаць з абодвух кранікаў; затым, аглядзеўшы масляны трубаправод і праверыўшы ціск у маслянай магістралі, можна прадаўжаць рух.

Для рэгуліроўкі ціску ў магістралі ёсць 2 рэдукцыйныя клапаны; адзін клапан знаходзіцца на масляным бачку, а другі—на пярэдняй частцы паддона. Гэтыя клапаны рэгуліруюцца на заводзе або ў майстэрні. Вадзіцелю рэгуліраваць гэтыя клапаны не дазваляецца.

Сістэма змазкі танка пад ціскам патрабуе правільнага догляду. У асноўным абавязкі вадзіцеля па догляду сістэмы змазкі рухавіка заключаюцца ў наступным: 1) пасля 8—10 гадзін работы

рухавіка выняць шпелё-абмежавальнік масла к павучку, прамыць і прачысціць адтуліну цвёрдым валаском ад шчоткі; 2) пасля 25—30 гадзін работы рухавіка выняць і прамыць фільтры нярэднiга і задняга адсекаў і двайны фільтр; 3) пасля 50 гадзін работы рухавіка змяніць масла ва ўсёй маслянай магiстэралі, адначасова праверыўшы і прамыўшы ўсе фільтры (калі сетка фільтра ў якім-небудзь месцы лопнула, яе трэба запаяць); адначасова праверыць стан шатунных падшыпнікаў (падшыпнікі правяраюцца шляхам раскачвання кожнага з іх паасобку; калі падшыпнік мае люфт, то яго трэба падцягнуць, а калі люфт вялікі, то гэта сведчыць аб распаўленні падшыпніка або расхістанасці шатунных гаек); 4) кожны раз пасля работы рухавіка праверыць стан маслаправодаў і іх мацаванне (пагнутыя або памятыя трубка неадкладна выправіць або замяніць); 5) масляныя фільтры прымываць газай, старанна прасушваць (мокрыя фільтры не ставіць, бо ў масла можа папасці газа); 6) без крайняй неабходнасці не дапускаць зніжэння ўзроўню масла ў бачку і паддоне; 7) не запраўляць рухавік рознымі сартамі масел; 8) пры запраўцы масла наліваць абавязкова праз лейку з густой сеткай (зімой для паскарэння працякання масла пажадана падагрэць яго); 9) запраўку маслам у палявой абстаноўцы рабіць, прыняўшы папярэджвальныя меры ад пападання пылу, для чаго, наліўшы масла ў лейку, закрыць яе паперай; 10) аб усіх няспраўнасцях у сістэме змазкі вадзіцель павінен неадкладна дакладваць камандзіру танка.

Дрэнны догляд сістэмы змазкі пад ціскам, якая з'яўляецца адной з надзейных і ў той самы час складаных сістэм, можа выклікаць рад сур'ёзных няспраўнасцей рухавіка. Таму на змазку павінна быць звернута самая сур'ёзная ўвага.

4. Змазка каробкі скарасцей

Для змазкі каробкі скарасцей ужываюць аўтол „Т“. Зімой пры тэмпературы знадворнага паветра ніжэй—15°C трэба прымяняць аўтол 6 і 8. Для наліўкі масла ў каробкі скарасцей трэба аслабіць 2 гайкі крышкі наліўной адтуліны каля дынамамагнето і наліць праз лейку з сеткай каля 6,5 л масла. Без крайняй неабходнасці не трэба дапускаць зніжэння ўзроўню масла ў каробцы, але не трэба і павышаць яго. Нізкі ўзровень масла вядзе да заўчаснага зношвання валаў, падшыпнікаў і шасцяранек, а пры высокім узроўні масла пачынае выцякаць праз сальнікі і крышку. Правільны ўзровень масла вызначаецца шчупам з нанесенымі на ім дзяленнямі ад 10 да 100 мм. Нармальны ўзровень масла—ад 60 да 70 мм. Узровень масла ў каробцы скарасцей трэба правяраць перад кожным выходам танка.

Праз 100 гадзін работы рухавіка трэба рабіць поўную змену масла ў каробцы скарасцей. Змена змазкі ў каробцы скарасцей

робіцца надзіцелем. Для змены змазкі трэба зняць дынамамагнето і крышку пад ім, адкруціць пробку для выпуску масла і выпусціць старое масла.

Пасля выдалення масла каробку прамыць бензінам з дапамогай шпрыца і наліць праз лейку каля 6,5 л свежага масла. Праз 8 гадзін работы праверыць узровень масла шчупам і, калі ён ніжэй 60 мм даліць да меткі 70 мм.

5. Змазка фрыкцыёна (счаплення)

Фрыкцыён таксама, як і каробка скарасцей, змазваецца аўтолам „Т“, а пры марозах ніжэй 15°C—аўтолам 8 або 6. Каб наліць масла ў фрыкцыён, трэба зняць крышку і ўліць у адсек праз лейку з сеткай каля 2,5 л масла. Наліваць больш 2,5 л у адсек не трэба, бо адсек злучаецца з картэрам рухавіка, і лішак масла з адсека фрыкцыёна будзе перакачаны паразітнай шасцярнёй у картэр рухавіка, пры гэтым чацвёрты цыліндр, каля якога блізка распаложана гэта шасцярня, змазваецца вельмі густа, дзякуючы чаму свечкі закідваюцца маслам, і цыліндр адмаўляе ў рабоце. Узровень масла ў адсеку фрыкцыёна трэба правяраць кантрольным шчупам каробкі скарасцей пасля 16 гадзін работы. Часцей кантраліраваць узровень масла ў адсеку не трэба, калі не назіраецца прабіванне масла: частае здыманне крышкі вядзе да заўчаснага псавання разьбы шпілек. Калі назіраецца прабіванне масла з адсека фрыкцыёна, то ўзровень яго трэба правяраць пасля 8 гадзін работы рухавіка.


Пры нармальнай колькасці масла шчуп павінен пагружацца на 45—50 мм. З прычыны таго, што адсек злучаецца з картэрам рухавіка, масла ў яго наліваецца таго-ж сорту, што і ў картэр. Праз 100 гадзін работы адначасова са змайнай змазкі адсек фрыкцыёна старанна прамываецца бензінам і наліваецца свежым маслам.

6. Змазка электрапрыбораў


Электрапрыборы—магнето, дынамамагнето і стартэр—змазваюцца падагрэтым аўтолам „Т“ або касцяным маслам. Для змазкі магнето трэба адкруціць на 3—4 абароты вінт з вертыкальнай адтулінай на верхняй задняй частцы магнето і ўліць у адтуліну вінта 4—5 капель масла (чарц. 1а). Масла праз скразную адтуліну вінта пападае на бронзавы падшыпнік размеркавальнай шасцярні і змазвае яго; дзякуючы канаўкам, якія ёсць у падшыпніку, масла трымаецца доўга; таму падшыпнік трэба змазваць пасля 100—150 гадзін работы. Шарыкавыя падшыпнікі магнето (чарц. 1а) змазваюцца пры зборцы і ў час эксплуатацыі не патрабуюць ніякай змазкі, яны змазваюцца толькі пры капітальным рамонце танка. Восі сабачак паскаральніка змазваюцца пасля 100 гадзін работы.

Шарыкавыя падшыпнікі дынамамагнето (1, 3, 4, 5 на чарц. 16) змазваюцца пры зборцы і не патрабуюць ніякай дадатковай змазкі ў час работы; другі раз яны змазваюцца пры рамонце дынамамагнето ў майстэрні або пры капітальным рамонце танка.

Чарвячная перадача валіка размеркавальніка запальвання (2 на чарцяжы 16) змазваецца праз 50—100 гадзін работы. Для гэтага трэба адкруціць вінт на корпусе дынамамагнето і ўліць у адтуліну 5—6 капель падагрэтага масла (на некаторых дынамамагнето



Чарц. 1а. Магнето ў разрэзе.




Чарц. 16. Дынамамагнето ў разрэзе.

бесць замест вінта адтуліна з крышкай). Падшыпнікі стартэра (1 і 2 на чарц. 2) змазваюцца пры зборцы, праглядзе і рамонце стартэра, а таксама пры капітальным рамонце танка; у час эксплуатацыі яны не патрабуюць змазкі.

Шарыкавыя падшыпнікі ўсіх электрапрыбораў змазваюцца спецыяльным вазелінам на заводзе або ў майстэрні пры зборцы, праглядзе і рамонце прыбораў, а таксама пры капітальным рамонце танка.

7. Змазка прыводаў кіравання

Рычагі кіравання, кулісны апарат і цягі да іх змазваюцца пры дапамозе ручной маслёнкі сумессю з 75 проц. аўтола Т* і 25 проц. газы. Змазка робіцца пасля 25—30 гадзін работы танка. Летам, калі на механізмах танка асядае многа пылу, пасля 50—60 гадзін работы трэба прамыць газай шарнірныя злучэнні рычагоў павароту, пераключэння скарасцей і цяг да іх.



Чарц. 2. Стартэр у разрэзе.

Шарнірныя злучэнні педалей счаплення, агульнага тормаза, акселератара і падвесны валік ля ног вадзіцеля змазваюцца салідолам пры дапамозе 2 тавотніц, укручаных у кранштэйны валіка; для змазкі яны адвінчваюцца і напаўняюцца маслам, пасля чаго ўвільчваюцца ў кранштэйны; пасля 20—25 гадзін работы танка яны павінны паварачвацца на 1 абарот. Апрача таго на падвесным валіку пасярэдзіне ёсць адтуліна без крышкі для заліўкі аўтола. Вінтавы стрыжань ручнога газа змазваецца па меры патрэбы аўтолам. Для змазкі гэтых механізмаў можна ўжываць адпрацаванае масла з матора рухавіка або каробкі.

8. Змазка вусенічнага хода

Вусенічны ход танка (рухальнік), які працуе ў цяжкіх умовах (у пыле і гразі), пры правільным доглядзе працуе спраўна, дрэнны-ж догляд цягне за сабой сур'ёзныя паломкі, асабліва летам пры высокай знадворнай тэмпературы. Адсутнасць змазкі выклікае моцнае пераграванне механізмаў, якое можа вывесці танк са строю. У асабліва дрэнных умовах працуюць ролікавыя падшыпнікі: пыл і гразь, якія пападаюць на іх, павялічваюць трэнне.

Перад змазкай абавязкова трэба ачысціць механізм ад гразі і пылу, бо ў процілеглым выпадку змазка, змешваючыся з пылам, утварае наждачную пасту, якая прыносіць вялікую шкоду.

Практыка паказвае, што калі змазка робіцца пры наяўнасці пылу, то зношванне дэталей павялічваецца ад 7 да 40 разоў.

Накіроўчае кола (лянівец). Для змазкі накіроўчага кола прымяняецца салідол. У ляніўца змазваюцца ролікавыя апорныя падшыпнікі. Для змазкі трэба адкруціць калпак і набіць каля 1 кг масла ў кожнае кола. Папаўненне змазкі робіцца пасля 30—35 гадзін работы танка, а праз 100 гадзін работы танка трэба зняць накіроўчае кола, прамыць ролікавыя падшыпнікі газай, пасля чаго набіць у кожнае кола каля 2,5 кг свежага масла.

Вядучае кола (рабочае) змазваецца салідолам або тавотам. Для змазкі ролікавых падшыпнікаў трэба адкруціць калпак і набіць у кожнае кола каля 1 кг змазкі. Набіўку змазкі рабіць пасля 30—35 гадзін работы танка. Вядучая шасцярня і зубчатка змазваюцца праз 50—60 гадзін работы. Для таго, каб іх змазаць, трэба адкруціць пробку і набіць каля 2 кг змазкі ў кожнае кола. Пасля 100 гадзін работы танка разабраць вядучае кола, прамыць газай і праверыць стан ролікавых падшыпнікаў і шасцярэнь (пры выяўленні трэшчын на асобных роліках і падшыпніках або паломкі зубоў на вядомай шасцярні або вядучай зубчатцы замяніць іх запаснымі), пасля чаго набіць у колы салідол. Пасля прамыўкі ў абодва вядучыя колы трэба набіць каля 12 кг змазкі (для колаў танкаў 3-й серыі—каля 8—9 кг).

Кожны раз пасля працяглай работы танка на пясчанай мясцовасці трэба поўнасю змяніць змазку і прамыць колы, бо пясок, які пападае на іх, псуе ролікавыя падшыпнікі. На танках 3-й серыі, дзякуючы канструкцыйнай змене, пясок у колы амаль не пападае. Пры пастаяннай рабоце на пясчанай мясцовасці колы трэба прамываць пасля 50 гадзін работы танка.

Верхнія і ніжнія каткі. Бронзавыя падшыпнікі верхніх каткоў і ролікавыя падшыпнікі ніжніх каткоў змазваюцца летам салідолам, а зімой сумессю з $\frac{2}{3}$ салідола і $\frac{1}{3}$ аўтола. Каткі набіваюцца пры дапамозе шпрыца праз спецыяльныя адтуліны, якія закрываюцца пробкамі. Набіўку ўнутраных верхніх каткоў трэба рабіць пры дапамозе шпрыца з гібкім шлангам. Верхнія і ніжнія каткі трэба набіваць пасля 25 гадзін работы. На верхніх каткі патрабуецца каля 3 кг змазкі, а на ніжнія—каля 6 кг. Усе каткі набіваюцца да паяўлення масла на восях каткоў. Пасля 100 гадзін работы і пасля руху танка па глыбокай рэдкай гразі каткі трэба прамываць газай.

Амартызатары-кранштэйны. Для змазкі амартызатараў прымяняецца сумесь з 30 проц. аўтола і 70 проц. салідола. Змазка набіваецца праз закрываемыя пробкамі адтуліны на кранштэйнах, не радзей 1 разу ў 3 дні або пасля 25 гадзін работы. Аднаўленне змазкі робіцца ў наступным парадку: зімой у першы раз амартызатары набіваюцца сумессю аўтола і салідола, як сказана вышэй, у другі раз у адтуліну ўліваецца даадказу аўтол без сумесі, у трэці раз набіваецца салідол без сумесі, у далейшым аднаўленні змазкі ідзе тым-жа парадкам, г. зн. у чацвёрты раз,

як у першы і т. д. Летам у першы раз набіваецца сумесь салідола і аўтола, у другі раз набіваецца адзін салідол без сумесі, а далей працэс змазкі паўтараецца. Калі пры захаванні адзначанага парадку змазкі будуць блішчэць стаканы кранштэйнаў, то гэта азначае, што амартызатары не змазваюцца. У гэтым выпадку трэба неадкладна ўліць у набіўныя адтуліны кранштэйнаў адзін аўтол, а ў выпадках выпякання масла з кранштэйнаў чарговую змазку зрабіць толькі салідолам.

Вусеніцы. Для змазкі вусеніц прымяняецца салідол. Змазваюцца толькі восі і шарніры тракаў. Кожная вось тракаў (валік або палец трака) мае скразны канал, куды пры зборцы тракаў набіваецца масла; гэта масла праз рад адтулін на паверхні восі, якія злучаюцца са скразным каналам, паступае ў шарніры трака для змазкі. Набіўка каналаў восей тракаў робіцца адзін раз у сезон; на ўсе тракі патрабуецца каля 1,5 кг масла. Апрача таго пажадана пасля 8 гадзін работы змазваць шарнірныя злучэнні тракаў адпрацаваным аўтолам з дапамогай звычайнай маслёнкі; на абедзве вусеніцы патрабуецца каля 1 кг масла. На танках 3-й серыі восі тракаў не маюць каналаў, і яны працуюць без змазкі, але іх таксама трэба змазваць, як сказана вышэй.

9. Унутраная і знадворная заводка

Змазка ўнутранай і знадворнай заводкі робіцца пасля 50 гадзін работы; для змазкі прымяняецца аўтол. Ва ўнутранай заводцы апрача таго па меры патрэбы змазваецца ланцуг Галля.

10. Змазка башні

Шарыкавая апора башні змазваецца салідолам адзін раз у сезон або пры прагледзе і капітальным рамонце танка. Для доступу да шарыкаў трэба зняць 3 скабы, якія ўтрымліваюць башню, прыпадняць яе пры дапамозе пад'ёмнага прыстасавання і змазаць шарыкі. Змазка ў шарыкавай апоры трымаецца даволі доўга, але **вадзіцелю танка перад кожным выездам трэба правесці змазку башні, паварачваючы яе кругом; пры нармальнай змазцы дастаткова невялікага намагання, каб башня круцілася кругом.** Калі пры тугім вярчэнні чуваць скрып, гэта паказвае на дрэнную змазку шарыкавага ходу або заяданне тармазоў башні. У гэтым выпадку трэба адразу-ж правесці тармазы і змазку шарыкавага хода, пасля чаго ўстараніць дэфект, аднаведна прычынам няспраўнасці. Правільная змазка апоры башні не толькі зберагае матэрыяльную частку, але і аблягчае работу ўнутры танка. Пры тугім вярчэнні башні амаль нельга страляць з ходу пад рознымі курсавымі вугламі, а апрача таго магчымы няшчасныя выпадкі, бо камандзір танка (страляючы) пры тугім вярчэнні башні не зможа дакладна ўлічыць вугла павароту башні, у рэзультате чаго зброя можа быць накіравана

не у той бок. Астатнія часткі башні—шарнірныя злучэнні грыба (калпак)—і бакавога люка змазваюцца аўтолам пасля 25—30 гадзін работы. Кулямётная і пушачная ўстаноўкі змазваюцца пушачным салам перад кожнай стральбой.

11. Пярэднія люкі

Шарнірныя злучэнні шчытка вадзіцеля і петлі люка змазваюцца аўтолам з ручной маслэнкі пасля 25—30 гадзін работы танка.

РЭГУЛІРОўКА МЕХАНІЗМАў

1. Асноўныя правілы рэгуліроўкі

Бесперабойная работа танка забяспечваецца стараннай і правільнай рэгуліроўкай усіх яго механізмаў. Няправільная рэгуліроўка вядзе да заўчаснага зношвання частак і павелічэння расхода гаручых і змазачных матэрыялаў, да затруднення пры лаводцы, страты магутнасці, а ў некаторых выпадках і да сур'ёзных паломак. Таму ўсе механізмы павінны быць старанна адрэгуляваны. Вадзіцельскаму персаналу дазваляецца рабіць рэгуліроўку механізмаў (за выключэннем рэгулятара ліку абаротаў рухавіка і рэдукцыйнага клапана) толькі пад наглядам камандзіра танка, камандзіра ўзвода або аўтатэхніка.

Пры рэгуліроўцы механізмаў трэба захоўваць наступныя асноўныя правілы: 1) рэгуліроўку рабіць не спяшаючыся, не наўгад і не на-вока, а старанна і правільна; 2) работа павінна прыходзіць удзень, а ў выпадку неабходнасці работы ўночы — толькі пры электрычным асвятленні; у палявой абстаноўцы за ўкрыццём для захавання ад пападання пылу ў разабраныя механізмы; 3) пры рабоце карыстацца адпаведнымі спецыяльнымі ключамі, бо рэгуліроўка заўсёды патрабуе дакладнасці; 4) пры рабоце не дапускаць абязлічкі, г. зн. калі пачаў рэгуліроўку нікога-небудзь пэўнага механізма, то канчай сам, не даручаючы яе другому; 5) калі па якіх-небудзь прычынах нельга адрэгуляваць даны механізм сваімі сіламі, трэба выклікаць аўтатэхніка; 6) пры ўсіх затрудненнях звяртацца да камандзіра танка або аўтатэхніка, але ні ў якім выпадку не рабіць таго, чаго сам не ведаеш, або не можаш; 7) пасля рэгуліроўкі трэба добра правесці, ці ўсе часткі сабраны правільна, і, толькі пераканаўшыся ў правільнасці зборкі асобных частак, завесці рухавік для праверкі яго работы на месцы або на хаду ў залежнасці ад віду рэгуліроўкі.

2. Рэгуліроўка клапанаў

Рэгуліроўка клапанаў робіцца пасля 50 гадзін работы, а пры зношаным рухавіку — пасля 40 гадзін работы. Частая рэгуліроўка клапанаў непажадана, бо пры частым вывільчванні псуваюцца вінты крышак, каробак, каромыслаў і сцяжныя балты ка-

ромыслаў. Старанна і правільна адрэгуляваныя клапаны могуць працаваць бесперабойна не менш 50 гадзін. Асноўным прызнакам неабходнасці рэгуліроўкі клапанаў з'яўляецца стук у верхняй частцы рухавіка. Пры моцнай рэгуліроўцы клапанаў рухавік цяжка заводзіцца.

Рэгуліроўку клапанаў рабіць, не вымаючы рухавіка з танка, для чаго трэба: 1) адкінуць задні ліст, адкруціўшы 6 балтоў; 2) адлучыць провад задняга фанара, адкінуць кожух глушыльніка, аддзяліць рычажок муфты вольнага выхлапу ад бакавага бранявога ліста (на танках 3-й серыі), разлучыць трос вольнага выхлапу ад рычажка муфты і зняць глушыльнік, адкруціўшы 2 кароткія і 2 доўгія балты; 3) зняць выхлапную трубу, адкруціўшы 8 бронзавых гаек; 4) вывініць 10 балтоў, якія мацуюць два заднія бранявыя лісты; спецыяльным распорным ломам або дамкратам расперці 2 бакавыя лісты ў самай верхняй частцы, прыпадняць верхні вертыкальны ліст і адкінуць яго так, каб ён упёрся ў башню; 5) пад ніжнім гарызантальным лістом адкруціць 4 балты, якія мацуюць паветраны патрубак, затым апусціць паветраны патрубак унутр кожуха цыліндраў, пасля чаго выняць ніжні ліст (пад ніжнім лістом знаходзіцца дынамамагнето, размеркавальнік якога дакранаецца да ўнутранага боку ліста, таму ніжні ліст трэба вымаць асцярожна); усю разборку задняй броні трэба рабіць удвух; 6) зняць левую палавіну крышкі кожуха цыліндраў, адкруціўшы 16 балтоў; 7) адлучыць маслаправод ад штуцэра-трайніка і выняць асцярожна ніпель—абмежавальнік масла (ніпель трэба закруціць у паперу і палажыць асобна, бо вадзіцелі часта іх губляюць), затым адлучыць павучок ад штуцэра-трайніка; 8) зняць правую палавіну кожуха цыліндраў, адкруціўшы 6 балтоў; 9) зняць 8 крышак каромыслаў, адкруціўшы 32 вінты (на танках 3-й серыі 16 вінтоў); 10) выкруціць 8 свечак (свечкі адкручваюцца для прамыўкі і аблягчэння вярчэння каленчатага вала). Пасля гэтага можна прыступіць да рэгуліроўкі клапанаў.

Клапаны трэба рэгуляваць пры халодным рухавіку. Рэгуліроўку трэба пачынаць з выпускнога клапана першага цыліндра (для зручнасці спачатку рэгулююцца выпускныя клапаны ўсіх цыліндраў, затым усмоктваючыся клапаны), для чаго заводная рукаўткай павольна паварачваюць каленчаты вал да таго часу, пакуль каромысла рэгуліруемага выпускнога клапана не стане ў крайняе верхняе палажэнне. Пасля гэтага трэба павярнуць каленчаты вал яшчэ прыблізна на $\frac{1}{3}$ абароту для таго, каб штурхач зусім сышоў з наска кулачка размеркавальнага валіка, праверыць качанне каромысла і пасля пасадкі клапана на месца пры дапамозе спецыяльнага шаблона-шчупа праверыць зазор між стрыжнем клапана і рэгулюючым вінтом. Калі зазор вялікі або малы, трэба аслабіць сцяжны болт і ўстанавіць нармальны зазор (0,1 мм), увінчваючы або вывінчваючы адкруткай напільную пробку. Пры нармальным зазоры шаблон павінен прахо-

двіць з лёгкім трэннем між стрыжнем клапана і надіскной пробкай, пры гэтым сцяжны болт павінен быць туга зацягнуты. Пры адсутнасці шаблона спрактыкаваны вадзіцель можа адрэгуляваць эвалоры і вобмацкам. У такім-жа парадку рэгулююцца ўсе клапаны. Пасля рэгуліроўкі клапанаў прамываюцца свечкі.


Адрэгуляваўшы ўсе клапаны і прамыўшы свечкі, трэба правесці работу рухавіка, для чаго зняць трайнік з адтуліны другой палавінкі крышкі кожуха цыліндраў, а маслаправод без ніпеля—абмежавальніка масла—і павучок далучыць да штуцэраў тройніка, затым завесці рухавік. Зборка рухавіка і броні робіцца пасля таго, як камандзір танка або аўтатэхнік правяраць работу рухавіка.

3. Рэгуліроўка карбюратора

Жыклеры карбюратора „Палас“ старанна рэгулююцца на заводзе і ніякай дадатковай рэгуліроўкі не патрабуюць. Чысціць жыклеры трэба асабліва асцярожна, каб унікнуць змены рабочых адтулін. Пры эксплуатацыі па меры патрэбы могуць быць адрэгуляваны папльвок, адкрыццё дросельнай заслонкі і падача


Карбюратар адрэгуляваны для работы на бензіне 2-га сорту, таму пры пераходзе на іншы сорт гаручага папльвок трэба нанова адрэгуляваць. Пры бензіне 1-га сорту (больш лёгкім) папльвок апусціцца ўніз, у выніку чаго ўзровень бензіну ў папльўковай камеры акажацца вышэй нармальнага, і бензін пацячэ з карбюратора. Узровень бензіну ў папльўковай камеры лічыцца нармальным, калі вышыня бензіну стаіць на 2-3 мм ніжэй адтуліны для выхаду гаручага з жыклера (чарц. 3).

У некаторых карбюраторах пры адкрытых краніках бензінавых бакаў і непрацуючым рухавіку назіраецца падцяканне бензіну, якое прападае пры пуску рухавіка. Гэта з'ява не служыць прыводам няспраўнасці, патрабуючым рэгуліроўкі, калі пры рабоце рухавіка бензін падцякае з карбюратора. У выпадку падцякання карбюратора пры непрацуючым матары трэба ўважліва сачыць за адкрываннем і закрываннем кранікаў. Адкрываць кранік трэба толькі пры пуску, а пасля астаноўкі рухавіка адразу ж закрываць.



Чарц. 3. Нармальны ўзровень бензіну ў карбюратары.

Пры нізкасортным бензіне (больш цяжкім) папльвовок мала нагружаецца, у выніку чаго ўзровень бензіну паніжаецца і рухавік атрымлівае бедную сумесь (чханне ў карбюратары).




Чарц. 4. Папльвовок карбюратора.

ках заглухання рухавіка пры вялікім ліку абаротаў пры кінутым акселератары. Рэгуліроўка робіцца шляхам вывільчвання або ўвільчвання рэгулюючага упорнага вінта рычажка дросельнай заслонкі або падаўжэннем ці пакарачэннем цягі рычажка дросельнай заслонкі. Цягу пажадана рэгуляваць ля карбюратора.


Палажэнне дросельнай заслонкі лічыцца нармальным, калі пры кінутым акселератары без ручнога газа рухавік працуе на малых абаротах, не заглухаючы, а пры націсканні на акселератар даадказу дае поўныя абароты.

Рэгуліроўка падачы падагрэтага або халоднага паветра робіцца ў час работы рухавіка ў залежнасці ад знадворнай тэмпературы пры дапамозе муфты (а) і паветранай заслонкі падагрэву (б) (чарц. 5). Зімой муфта падагрэву закрываецца, а адкрываецца паветраная заслонка падагрэву для праходжання падагрэтага паветра ў змешвальную камеру карбюратора; апрача таго закрываецца заслонка на рукаве адыходзячага паветра пры дапамозе спецыяльнай цягі, замацоўваемай запіскай гайкай (ціска, распаложана з правага боку ў баявым аддзяленні). Пры адкрыцці цягу трэба пацягнуць на сябе. Пры павышэнні тэмпературы масла звыш 70° трэба адрывць муфту падагрэву прыблізна на $\frac{1}{4}$, а пры далейшым павышэнні тэмпературы адкрыць паветраную заслонку адыходзячага паветра (чарц. 6 і 7). Летам муфта падагрэву і заслонка адыходзячага паветра павінны



Чарц. 5. Падагрэў паветра.

быць усім адкрыты, а паветраная заслонка падагрэву закрыта, бо ў цёплае надвор'е карбюратар не мае патрэбы ў падагрэве. Трубу падагрэву без крайняй неабходнасці здымаць не трэба, каб унікнуць пажару ад адваротных успышак у карбюратары.



ПАВЕТРАНАЯ ЗАСЛОНКА
ЗАКРЫТА.



ПАВЕТРАНАЯ ЗАСЛОНКА
АДКРЫТА

Чарц. 6. Палажэнне цягі пры закрытай паветранай заслонцы адыходзячага паветра.

Чарц. 7. Палажэнне цягі пры адкрытай паветранай заслонцы адыходзячага паветра.

4. Рэгуліроўка запальвання

Рэгуліроўка запальвання робіцца ў выпадку выяўлення прызнакаў разрэгуліроўкі электрапрыбораў. Яна заключаецца ў: 1) правільнай устаноўцы моманту запальвання ад магнето і дынамамагнето; 2) правільнай устаноўцы зазора між кантактамі перарывальніка; 3) правярцы адначасовасці моманту запальвання ад магнето і дынамамагнето; 4) правільнай устаноўцы зазора між кантактамі ў свечках. Дакладная ўстаноўка запальвання робіцца на заводзе або ў майстэрні ў час зборкі танка або капітальнага рамонту пры вынятым з корпуса рухавіку.


Калі магнето або дынамамагнето здымаецца для замены, рамонту або доступу ў каробку скарасцей, трэба захоўваць наступны парадак:

Для магнето: 1) паставіць рычаг кіравання запальваннем на ранняе палажэнне, падаўшы рычаг уперад; 2) выключыць запальванне; 3) адлучыць цягу рычага кіравання запальваннем ад абичайкі магнето; 4) адлучыць провад №2 ад крышкі перарывальніка; 5) зняць размеркавальную дошку, адсунуўшы ў бакі 2 sprужынкi (у выпадку патрэбы зняць правады ад свечак, бо адлучэнне правадоў ад размеркавальнай дошкі больш цяжкае); 6) наварачваць каленчаты вал рухавіка да таго часу, пакуль літара L на шасцярні размеркавальніка магнето не супадзе з чыронай рыскай на корпусе магнето; 7) правесці калійровым нарандашом або крэйдай адну рыску на злучальнай муфце і другую на картэры рухавіка, абавязкова супроць жэршай рыскі (рыскі ставяцца на той выпадак, калі па якой-небудзь прычыне каленчаты вал будзе павернуты), пасля гэтага зняць магнето з


пляцоўку, адкруціўшы 4 балты. Калі здымаецца дынамамагнето, трэба: 1) пераканаўшыся ў тым, што запальванне выключана і дынамамагнето стаіць на раннім запальванні, адлучыць правады ад свечак, разлучыць правады №2, 51, 61 дынамамагнето і зняць размеркавальную дошку; 2) паварачваць каленчаты вал да таго часу, стакуль стрэлка на размеркавальніку не супадзе з чырвонай рыскай на корпусе дынамо; 3) правесці таксама, як пры здыманні магнето, 2 рыскі, пасля чаго зняць дынамамагнето, адкруціўшы болт сцяжной ленты.

Устаноўка электрапрыбораў робіцца ў адваротным парадку, напрыклад для ўстаноўкі магнето трэба сумясціць літару L з чырвонай рыскай на корпусе, праверыць, ці не збіты рыскі на злучальнай муфце і картэры, паставіць магнето на пляцоўку, злучыць паскаральнік праз муфту з прыводным валікам, умацаваць магнето на пляцоўцы, закруціўшы 4 балты, надзець размеркавальную дошку і далучыць провад №2 да крышкі перарывальніка. У такім-жа парадку ўстанаўляецца і дынамамагнето.

Рэгуліроўка зазора між кантактамі перарывальніка робіцца ў выпадку рэгуліроўкі зазора, які не павінен перавышаць 0,4 мм (чарц. 8). Нармальны зазор устанаўляецца шляхам вывінчвання або ўвінчвання доўгага кантактнага вінта. Зазор рэгулюецца пры разамкнутых кантактах перарывальніка, г. зн. калі фібравая ўстаўка малаточка наскочыла на адзін з выступаў абоймы перарывальніка. Зазор лічыцца нармальным, калі шаблон-шчуп праходзіць між кантамі з лёгкім трэннем.



Чарц. 8. Зазор між кантактамі перарывальніка.



Чарц. 9. Злучальная муфта магнето.

Без крайняй неабходнасці не трэба чапаць кантакты перарывальніка, бо магнето Бош пры правільным доглядзе заўсёды працуе безадмоўна. Кантакты перарывальніка рэдка трацяць рэгуліроўку, але не выключана магчымаць абгарання кантактаў ад іскраўтварэння ў момант размыкання, што бывае галоўным чынам пры няспраўнасці кандэнсатара. Пасля 100 — 150 гадзін


работы рухавіка трэба правяраць зазор і стан кантактаў перарывальніка.

Калі кантакты абгарэлі, трэба зняць перарывальнік, выкруціць кантакты і прышліфаваць іх на асялку з маслам, пасля чаго кантакты трэба старанна вымыць спіртам або бензінам і даць ім высахнуць.

Праверка сінхроннасці (адначасовасці) моманту запальвання на магнето і дынамамагнето робіцца наступным чынам: 1) завесці рухавік на магнето, затым уключыць дынамамагнето; 2) паставіць магнето на самае ранняе запальванне (дынамамагнето заўсёды павінна стаяць на раннім запальванні); 3) даць рухавіку сярэднія абароты; 4) паслухаць работу рухавіка і запамініць яе; 5) выключыць дынамамагнето, каб рухавік працаваў на адным магнето, і зноў паслухаць работу рухавіка; пры наяўнасці сінхроннасці рухавік не павінен мяняць ліку абаротаў. Пры правільнай устаноўцы запальвання ад працягласці работы сінхроннасць не парушаецца. Таму сінхроннасць правяраецца пры прыёме танка, пасля зняцця, замены і рамонта магнето. Вадзіцелю забараняецца без дазволу і нагляду камсастава рабіць рэгуліроўку прыбораў запальвання; вадзіцелю дазваляецца толькі перастаўляць апераджэнне запальвання магнеткай (рычажком) у залежнасці ад ліку абаротаў рухавіка.

Для правільнай устаноўкі запальвання (пры выяўленні адсутнасці сінхроннасці), не вымаючы рухавіка з танка і не здымаючы электрапрыбораў з рухавіка, трэба: 1) выключыць запальванне ад абодвух магнето; 2) праверыць, ці закрыты кранікі бензінавых бакаў; 3) павольна паварачваць каленчаты вал да таго часу, пакуль болцікі злучальнай муфты магнето (чарц. 9) не стануць у гарызантальнае палажэнне; 4) аслабіць болцік злучальнай муфты, звернуты да сябе, затым навярнуць каленчаты вал на 180° і аслабіць другі болцік; 5) узяцца за другую палавіну злучальнай муфты і паварачваць якар магнето ў патрэбны бок. Паварот якара магнето ўлева дае ранняе запальванне, паварот якара ўправа—позняе, а для дынамамагнето наадварот.


Рэгуліроўка зазора між кантактамі ў свечках (чарц. 10) робіцца па меры патрэбы, а праверка і прамыўка свечак робіцца насля 25—30 гадзін работы пры рэгуліроўцы клапанаў і па асобаму ўказанню незалежна ад працягласці работы свечак (свечкі дынамамагнето правяраюцца і прамываюцца пры рэгуліроўцы клапанаў, паколькі доступ да іх



Чарц. 10. Свечка.

магчымы толькі пры зняцці задняй броні). Зазор (чарц. 10) у свечках павінен быць не менш 0,5 і не больш 0,7 мм. Пры незахаванні гэтай умовы ў першым выпадку будзе слабая іскра, а ў другім (калі зазор больш 0,7 мм) супраціўленне іскравога прамежка настолькі павялічваецца, што іскры можа зусім не быць, паколькі яна пройдзе праз кантакты засцярожнага магнето.

Пасля рэгуліроўкі зазора і прамыўкі ўсіх непрацуючых свечак праверыць на іскру (чарц. 11) для вызначэння іх прыдатнасці (на кантактах непрацуючай свечкі ёсць вільгаць), для ча-



Чарц. 11. Праверка спраўнасці свечкі.

го: 1) правяраемыя свечкі злучыць з правадамі ад магнето і палажыць на матор або на корпус; пры гэтым у карбюратары не павінна быць бензін, рухавік павінен быць сухім; калі правяраецца менш 4 свечак, то свабодныя праводы замкнуць на масу рухавіка; усё гэта робіцца для таго, каб не ўзнік пажар ад іскрэння свечкі; 2) уключыць магнето; дынама-магнето павінна быць выключана; 3) паварачваць каленчаты вал; калі пры

вярчэнні паяўляецца іскра на кантактах свечкі, то яна лічыцца спраўнай. Зазор у свечак рэгулюецца шляхам прыгінання кантактаў пры дапамозе адкруткі або складнога нажа.


Рэгуліроўка запальвання пры руху танка робіцца вадзіцелем у залежнасці ад ліку абаротаў рухавіка пры дапамозе рычажка кіравання запальваннем, рычажок уперад, ад сябе — ранняе, да сябе — позняе запальванне.

5. Рэгуліроўка гудка

Рэгуліроўка гудка як правіла робіцца толькі па меры патрэбы. Калі гудок чуваць дрэнна або зусім не чуваць, то трэба адрэгуляваць кантакты гудка, для чаго вывініць венты і зняць кожух; праверыць, ці не адлучан прывод ад кандэнсатара (чарц. 12) або ад якога-небудзь заціска; уключыць запальванне і аслабіць контргайку (κ) рэгулюючага вента. Далей, націскаючы на кнопку гудка, паварачваць рэгулюючы вент (p) у той ці іншы бок да таго часу, пакуль не атрымаецца нармальны гук, пасля чаго замацаваць контргайку. Пасля замацавання контргайкі яшчэ раз паспрабаваць работу гудка, затым надзець кожух і замацаваць яго.

6. Рэгуліроўка счাপлення (фрыкцыёна)

Праверка і рэгуліроўка фрыкцыёна робяцца пры прагледзе танка ў майстэрні і пры капітальным рамонце, а таксама пры ненармальнай рабоце, як напрыклад няпоўнае выключэнне або прабуксоўванне счাপлення (зімой пры халодным рухавіку часта бывае шум пры ўключэнні скарасцей з прычыны застывання масла ў адсеку фрыкцыёна, пасля прагрэву масла счাপленне працуе нармальна). Рэгуліроўка счাপлення пры няпоўным выключэнні робіцца шляхам падаўжэння або пакарачэння цягі счাপлення, для чаго служыць сцяжная муфта. Счাপленне лічыцца нармальна адрэгуляваным, калі пры свабоднай педалі счাপлення між рычагамі выключальнікаў ёсць зазор прыкладна ў 3—4 мм, а педаль мае люфт (мёртвы ход) каля 20 мм.



Чарц. 12. Гудок.

Пры прабуксоўванні счاپлення або пры рэзкім уключэнні яго (вадзірыны на паверхні дыскаў), не гледзячы на тое, што педаль счاپлення адпускаецца плаўна, танк трэба адправіць у майстэрню для прагляду счاپлення і ўстаранення дэфекту.

7. Рэгуліроўка тармазоў


Ненармальная рэгуліроўка тармазоў вельмі шкодна адбываецца на рабоце танка і самога вадзіцеля (калі тармазы дрэнна слухаюцца, вадзіцелю прыходзіцца ўжываць вялікія намаганні пры паваротах танка). Рэгуліроўка тармазоў робіцца адразу-ж пры выяўленні няспраўнасці паслабленнем або нацяжкай спружын тармазных лент. Тармазная лента нацягваецца паваротам махавічка ўправа. Тармазы лічацца нармальна адрэгуляванымі, калі ёсць зазор між тармажнай лентай і барабанам 2—3 мм па ўсёй даўжыні рабочай паверхні барабана і пры люфце ў рычагоў паваротаў і педалі агульнага тармаза каля 15—20 мм. Поўнае прытарможванне танка пры гэтым павінна наступаць пасля $\frac{2}{3}$ ходу ручнога рычага або педалі.

Пры рэгуліроўцы тармазоў трэба звяртаць увагу на аднолькавую рэгуліроўку абодвух тармазных лент, інакш танк пры руху будзе ўхіляцца ў бок (танк можа заносіць таксама пры павароты ролікавых падшыпнікаў вядучага кола, нераўнамерна нацяжэнні пусеніц і пры яздзе па схілу шасе). Даўжыня цяг рычагоў павароту старанна рэгулюецца пры зборцы танка на за-

водзе, таму пры эксплуатацыі яны амаль не патрабуюць рэгуліроўкі. У выпадку крайняй неабходнасці трэба зняць лісты падлогі ў баявым аддзяленні і, вывінчваючы або ўвінчваючы цягі, адрэгуляваць іх даўжыню. Педаль агульнага тормазу таксама рэгулюецца зменай даўжыні цягі.

8. Рэгуліроўка нацяжэння вусеніц

Праверка і рэгуліроўка нацяжэння вусеніц робяцца вадзіцелем: 1) летам штодзённа пасля 8—10 гадзін работы танка; 2) зімой пры наяўнасці снегу пасля 50—60 мінут работы танка; 3) вясной пры наяўнасці снегу пасля 40—50 мінут работы танка. Зімой і вясной снег прыліпае да ўнутраных паверхняў тракаў, дзякуючы чаму нацягваюцца вусеніцы; несвоечасовае прыняцце мер прывядзе да разрыву вусенічнага ланцуга або паломкі рысоры верхніх каткоў; у гэтых выпадках вусеніцы не трэба аслабляць: лёд збіваецца з тракаў з дапамогай слясарнага мала-



Чарц. 13. Рэгуліровачны болт лянiўца.

точка. Для рэгуліроўкі нацяжэння вусеніцы трэба аслабіць контргайку, затым павярнуць крывашып лянiўца і, увiнчваючы або вывiнчваючы нацяжны вiнт, адрэгуляваць вусеніцы: паваротам вiнта ўправа па ходу танка вусеніца аслабляецца і наадварот, пасля рэгуліроўкі вiнт законтрваецца (чарц. 13). Абедзве вусеніцы павiнны быць нацягнуты ў меру і роўнамерна; нероўнамернае нацяжэнне выклiкае занос танка ў бок больш тугой вусеніцы; слабае нацяжэнне вусеніцы выклiкае саскакванне вусеніцы з зубоў вядучага кола, а тугое нацяжэнне—ненармальнае зношванне ўсяго вусенічнага ходу і страту скорасці танка. Нацяжэнне вусеніц робiцца на роўным месцы на-вока і вобмацкам. Пры нармальным нацяжэнні вусеніцы мiж вядучым колам і заднім катком і мiж лянiўцам і пераднім катком павiнен быць невялiкі прывес, прыкладна 40—50 мм.

ДОГЛЯД СIСТЭМЫ ЗАПАЛЬВАННЯ І ЭЛЕКТРААБСТАЛЯВАННЯ

Электрапрыборы, свечкі, правады, гудок, фары і акумулятар патрабуюць асаблівай увагі, стараннага догляду і пастаяннага кантролю над іх работай. Асабовы састаў танка павiнен помiнь, што малейшага няспраўнасць у сiстэме запальвання вельмi адбiваецца на рабоце і стане рухавiка.

Абавязкі асабовага састава танка па догляду сiстэмы запальвання і электраабсталявання пералiчаны нiжэй.

Магнето правага і левага вярчэння

Своечасовая, але не частая і густая змазка і чыстка часцей, асабліва перарывальніка, токаразмеркавальніка і сегментаў, з'яўляюцца асноўнымі правіламі догляду і зберажэння магнето.

Пры забруджванні чысціць трэба мяккай анучкай. Неабходна зважваць ад вады, бензіну, газы і масла калектар, перарывальнік і токаразмеркавальнік (дапускаецца злёгка змочваць бензінам анучку, якая ўжываецца для абцірання).

Мацаванне правадоў з магнето і рухавіком павінна быць надзейнае, а ззор між кантактамі перарывальніка не больш 0,4 мм.

Не дапускаць удараў магнето аб металічныя прадметы і награвання яго вышэй 70° , бо моцнае награванне і ўдары вядуць да страты магнітных уласцівасцей.

Каб унікнуць прыліпання паскаральніка да муфты, трэба сачыць, каб у паскаральнік не папала масла. У выпадку-ж прыліпання трэба зняць кожух паскаральніка, не адлучаючы яго ад магнето або провада, наліць крыху бензіну і пракруціць некалькі разоў каленчаты вал.

Свечкі

Неабходна перыядычна рабіць праверку кантактаў свечак.

Без пракладак свечкі ставіць не трэба. Увінчваць іх трэба туга, каб не было прарыву газаў (чарц. 14а, 14б).

Каб фарфаравая ізаляцыя і кантакты свечак не псаваліся, не гэта дапускаць удары іх аб металічныя прадметы.


Калі-ж свечка ўдарылася аб што-небудзь цвёрдае, зараз-жа праверыць ізаляцыю і кантакты.

У практыцы часамі для аблягчэння заводкі рухавіка зімой свечкі падаграюць паяльнай лямпай, што безумоўна недапушчальна, бо гэта псуе свечкі.

Таксама шкодны ўплыў на свечкі робіць хуткае ахаладжэнне шляхам пагрузэння ў ваду.

Правалы

Надзейнае мацаванне правадоў да свечак і магнето, захаванне іх у сухім выглядзе, нагляд за тым, каб яны не награваліся, з'яўляюцца асноўнымі правіламі догляду правадоў.



Чарц. 14а. Няправільнае палажэнне свечкі (без пракладкі).

Чарц. 14б. Правільнае палажэнне свечкі (з пракладкай).

Правады не трэба туга нацягваць, бо нацягнутыя правады хутчэй абрываюцца.

Трэба захоўваць гумовую ізаляцыю правадоў ад масла, бензіну і газы, каб яна не папсавалася.

Стартэр

Мацаванне стартэра да рухавіка павінна быць зусім надзейнае. Прадоўжнага змяшчэння стартэра ў гільзе ўліткі ні ў якім выпадку дапускаць нельга.

Не трэба злоўжываць заводкай пры дапамозе стартэра. Калі рухавік не заводзіцца, яго трэба агледзець і ўстараніць прычыну затрымкі.

Каб унікнуць паломкі зубоў шасцярні стартэра зімой (халодны рухавік) не трэба заводзіць пры дапамозе стартэра, у гэтым выпадку трэба заўсёды карыстацца заводнай рукаяткай.

У час работы рухавіка ніколі не трэба націскаць на кнопку стартэра, бо могуць паламацца зубы шасцярні стартэра або зубчаткі махавіка. Пайтой самай прычыне нельга заводзіць рухавік стартэрам пры ўключанай скорасці.

Пры заводцы стартэрам нельга трымаць кнопку яго ўключанай без перапынку больш 3—4 сек., бо гэта вядзе да разрадкі і псавання акумулятара.

Дынамамагнето

Дынама не павінна мець прадоўжнага змяшчэння. Калектар,

Чарц. 15. Фібравы дыск цэнтральнага пераключальніка.

шчоткі і абмотку дынама ахоўваць ад масла, а калі яно пападзе, то адразу-ж выдаліць яго.

Награвання дынама звыш 70° дапускаць нельга. У выпадку, калі дынама хутка награецца, трэба адразу-ж спыніць рухавік, знайсці прычыну і хутка ўстараніць яе.

Нагляд за работай рэле дынама трэба весці пры дапамозе кантрольнай лямпачкі цэнтральнага пераключальніка. Пры правільнай рабоце дынама на малых абаротах рухавіка кантрольная лямпачка (чарц. 15—л) павінна загарэцца, а на абаротах ся-

редніх і вишэй лямпачка павінна пагаснуць, што паказвае за-
радку акумулятара.

Гудок

Гудок павінен сядзець у сваім гняздзе моцна. Пры пасадцы ў танк нельга трымацца за гудок, бо можна паламаць пласцін-
чатую стойку; трэба таксама глядзець за тым, каб не памяць
рупар.

Працяглых сігналаў даваць не трэба, а лепш кароткія і частыя.

Знадворнае і ўнутранае асвятленне


Шкло лямпачак і фар павінна быць заўсёды чыстым, фары
трымацца моцна.

Пры пасадцы ў танк нельга трымацца за фары.

Пры разборцы задняй сценкі танка трэба асцярожна абы-
ходзіцца з заднім фанаром, каб не паламаць яго кранштэйн. Не
трэба таксама дапускаць перакручвання шнуроў пераносных лямп.

Каб фара не забруджвалася і не білася шкло яе пры руху
танка ўдзень рэкамендуецца закрываць фару спецыяльным
чахлою.

У выпадку псавання электраправодкі лямпачку непасрэдна
уключаць на акумулятар не трэба, бо можа перагарэць ніць
накалу. Цэнтральны і нажны пераключальнікі, адгалінавальная
і прамежная каробкі і штэпсельныя разеткі.



Чарц. 16. Заціскі на цэнтральным пераключальніку.

Належнае мацаванне і чыстата іх абавязковы. Пры перага-
ранні ніці засцярожніка (чарц. 15—л) у цэнтральным пераключ-
альніку або адгалінавальнай каробцы ні ў якім выпадку не
ставіць тоўстую або стальную нітку. У апошнім выпадку за-
мест ніці засцярожніка можа перагарэць ніць накалу лямпачкі.

Не дапускаць адлучэння провада ад заціскаў прыбораў і
цэнтральнага пераключальніка, бо можа здарыцца кароткае
злучэнне (чарц. 16).

Строга сачыць, каб пасля сканчэння работы на цэнтральным пераключальніку былі выключаны запальванне і дынамамагнето, а рычажок пераключальніка асвятлення стаяў-бы на 0 (чарц. 17).

Акумулятар


Пасля кожнай паездкі трэба чыстай анучкай добра абцерці акумулятары.

Клемы полюсоў трэба заўсёды трымаць у чыстаце і элёгка змазваць іх вазелінам, каб не было акіслення.

Пласціны акумулятара павінны быць поўнасю пакрыты растворам (узровень раствору на 10—15 мм вышэй пласцін).

Раз у 2 дэкады трэба падліваць ва ўсе элементы дыстыляваную ваду (вада без прымесей).

Раз у месяц трэба здаваць акумулятар у майстэрню для праверкі шчыльнасці раствору і напружання току (шчыльнасць раствору правяраецца арэометрам; яна павінна быць ад 25 да 32° па Боме).



Чарц. 17. Цэнтральны пераключальнік. Палажэнне выключанае.

З агнём ні ў якім выпадку блізка да акумулятара не падыходзіць. Элементы павінны шчыльна сядзець у скрынцы, сама скрынка павінна быць шчыльна звязана з падлогай танка (пад скрынку павінен быць падложан лямец). Клемы акумулятара заўсёды трэба трымаць закрытымі крышкай.

Пры работах, звязаных з сістэмай электраабсталявання або праводкі, трэба заўсёды спачатку адлучыць провад ад мінусавай клеммы акумулятара, каб тым самым унікнуць выпадковага кароткага замыкання.

Зімой пры тэмпературы знадворнага паветра ніжэй 22° і калі танк знаходзіцца ў неапаальваемым гаражы, то каб унікнуць

Перад выездам і пасля паездкі абавязкова трэба правяраць напружанне акумулятара шляхам уключэння пярэдняй фары: калі лампачка гарыць слабым накалам, то гэта паказвае, што акумулятар разраджаны.

Дапускаць разраджэнне акумулятара ніжэй 10,8 В не трэба. Пробкі элементаў заўсёды павінны быць шчыльна закрыты. Калі ў танку адчуваецца востры пах сернай кіслаты, трэба зарадка правярыць стан акумулятара.

замырання раствору акумулятар не пакідаць у танку, а трымаць у апальваемым памяшканні.

Акумулятар трэба захаваць ад удараў і строга сачыць за тым, каб у час руху ніхто не сядзеў на акумулятарнай скрынцы. Асабліва сачыць, каб пры рабоце не палажыць каля акумулятара або не ўпусціць на яго металічны прадмет (ключы, болт), які можа выклікаць кароткае замыканне.

Праводка

Усе правады заўсёды трэба трымаць добра прымацаванымі на адпаведных заціскаў, асабліва правады, якія злучаюць дынама і стартэр.

Раз у месяц правяраць усю праводку, асабліва ў тых месцах, дзе правады праходзяць праз адтуліны або трубка, якія маюць нахільнасці згібы.

Калі провад агаліўся, то яго трэба абматаць ізаляцыйнай лентай (часовая мера) і пры першай магчымасці замяніць яго.

Асаблівую ўвагу звяртаць на провад, які ідзе да задняга фанара, і правяраць яго на кожнай астаноўцы, бо гэты провад, знаходзячыся ля глушыльніка, пры моцным награванні апошняга можа згарэць.

Пры пашкоджанні ізаляцыі провада задняга фанара трэба адразу ж адлучыць гэты провад ад 58-га заціска цэнтральнага пераключальніка, інакш можа атрымацца кароткае замыканне.

Далучаючы правады, сачыць за тым, каб усе жылы іх выходзілі ў адтуліны заціскаў і каб не было адвольнага злучэння провада на масу або з суседнім заціскам на цэнтральным пераключальніку.

ПОГЛЯД УЗБРАЕННЯ

Тэрмін службы ўзбраення, як і танка, залежыць ад належнага догляду, таму павінны быць прыняты ўсе меры, якія-б забяспечвалі найбольшую спраўнасць і безадмоўнасць усяго ўзбраення. Экіпаж танка павінен помніць, што магутнасць сучаснага танка заключэння ў асноўным не толькі ў рухомасці і малаўязвімасці, але і асноўным чынам у яго агнявой магутнасці. А агнявая магутнасць танка залежыць не толькі ад тэхнічнага ўдасканалення зброі і аўладання тэхнікай стральбы з боку экіпажа танка, але і безадмоўнасці дзейства зброі. Абавязкі экіпажа танка па догляду ўзбраення зводзяцца да наступнага: а) перад выездам правяраць мацаванне зброі; б) сачыць за тым, каб на зброю быў надзеты чахол (у прадбачанні сутычкі з праціўнікам і перад стральбай чахол здымаецца); в) штодзённа пасля работы правяраць стан мацавання і матчасткі зброі, рабіць чыстку і змазку зброі і яе ўстаноўкі (калі пушка мае тугі вертыкальны ход, трэба адпусціць балты рамак, якія сцягваюць цапфы маскі; пры

тугім ходзе па гарызанталі—балты маскі, якія сцягваюць цапфы абоймы); г) перад стральбой праверыць работу кампрэсара-накатніка; д) пры адкінутым пярэднім шчытку вадзіцеля і апусчанай зброі не круціць башні, бо пры гэтым ствол зброі можа зачапіць шчыток; е) ніколі не пакідаць зброі ва ўстаноўцы і незамацаваным выглядзе і ў незамацаванай башні; ж) экіпаж танка павінен помніць, што пры няспраўнасці зброі зусім спраўны танк лічыцца не на хаду і не можа быць дапушчаны ў строй.

Заўвага. Правілы чысткі, змазкі і ўстаранення няспраўнасцей зброі і догляду агняпрыпасаў гл. адпаведныя настаўленні па догляду і зберажэнню танкавай зброі.

НЯСПРАЎНАСЦІ ТАНКА І ІХ УСТАРАНЕННЕ

Асноўнымі прычынамі няспраўнасці механізмаў танка з'яўляюцца: 1) цяжкія ўмовы службы танка (баявая абстаноўка, рух па перасечанай мясцовасці і т. п.); 2) натуральнае зношванне механізмаў танка; 3) няправільная эксплуатацыя танка.

Неабходнымі ўмовамі нармальнай і бесперабойнай работы танка з'яўляюцца: 1) поўнае захаванне правіл догляду, зберажэння і эксплуатацыі танка; 2) цвёрдае веданне матэрыяльнай часткі; 3) прыняцце мер папярэджання аварыі і паломак; 4) пачуццё адказнасці і любоў да машыны з боку экіпажа танка.

Па характару і аб'ёму работ рамонт танка падраздзяляецца на:

а) Прафілактычны, які заключаецца ў старанным праглядзе ўсіх механізмаў танка праз пэўную колькасць гадзін работы для своєчасовага выяўлення і ўстаранення ўсякіх няспраўнасцей. Кожны танкіст павінен помніць, што ўсе дэфекты неабходна ўстараніць, перш чым яны паспеюць выклікаць паломкі і аварыі.

б) Дробны, які заключаецца ва ўстараненні выяўленых дробных няспраўнасцей пры рэгулярных аглядах (у час астановачна паходзе, пасля выезду танка і т. д.), калі для гэтага не патрабуецца поўная разборка рухавіка або якога-небудзь адказнага механізма. Гэты рамонт робіцца сіламі экіпажа танка або пад кіраўніцтвам і наглядам тэхніка ў залежнасці ад характару няспраўнасці.

в) Сярэдні, які заключаецца ва ўстараненні няспраўнасцей патрабуе поўнай разборкі рухавіка або не менш двух другіх агрэгатаў танка. Гэты рамонт робіцца ў майстэрні часці.

г) Капітальны, які патрабуе поўнай разборкі танка. Гэты рамонт, як правіла робіцца па-за часцю (у вялікіх майстэрнях або на заводзе).

1. Няспраўнасці пры пуску рухавіка ў ход

1. Каленчаты вал зусім не паварачваецца.

П р ы ч ы н ы:

а) Заяданне поршня ў цыліндры або калі пасля працяглай стаянкі (зімой) поршні моцна прыліплі да сценак цыліндра пры загусцеўшым масле.

Устараненне: уліць крыху газы ў цыліндры праз кампрэсійныя кранікі, пачакаць мінут 5—10, а затым прыступіць да пракручвання каленчатага вала.

б) Заяданне або паломка клапана.

Устараненне: замяніць клапан.

в) Заяданне шасцярні каробкі размеркавання або паразітнай шасцярні каробкі перамены перадач.

Устараненне: няспраўнасць устараняецца ў майстэрні (вызначна рухавік).

г) Паломка каленчатага вала. Устараняецца ў майстэрні.

2. Каленчаты вал паварачваецца вельмі туга.

Прычыны:

а) Загусцела змазка.

Устараненне: некалькі разоў пракруціць каленчаты вал пры адкрытых кампрэсійных краніках.

б) Заяданне клапана або поршня ў цыліндры.

Устараненне: трэба разбраніраваць танк і праверыць работу (ход) усіх клапанаў шляхам націскання рукой на канец каромысла, пры гэтым спраўны клапан будзе апускацца і падымашца без скрыпу і рыўкоў. Для праверкі работы поршня шляхам вядзення поршня знізу ўверх і назад праверыць плаўнасць ходу поршня. У залежнасці ад стану поршня змяніць яго або замяніць толькі поршневыя кольцы.

в) Туга зацягнуты шатунныя падшыпнікі. Бывае ў новым рухавіку або ў рухавіку, вышаўшым з рамонт; выпраўленню не паглядае, бо ў працэсе работы рухавіка гэты недахоп устараняецца аўтаматычна.

г) Тугія поршневыя кольцы (не падагнаны).

Устараненне: замяніць поршневыя кольцы або здаць у майстэрню для падгонкі.

д) Рычаг пераключэння скарасцей стаіць на скорасці, пры гэтым танк прыкметна будзе кратацца з месца. Зняць са скорасці.

3. Каленчаты вал паварачваецца вельмі лёгка.

Прычыны:

а) Пропуск у клапанах (заяданне стрыжня клапана, прыгаранне або няпоўная пасадка клапана, разрэгуліроўка і т. п.).


Устараненне: праверыць работу клапана, як сказана вышэй, або зняць галоўкі цыліндраў і праверыць пасадку клапанаў шляхам падлівання газы ў галоўку цыліндра (узровень газы павінен быць вышэй клапанаў); пры падцяканні газы трэба замяніць або прыцерці клапаны.

б) Пропуск у поршневых кольцах (паломка, зношванне, прыгаранне або прыліпанне поршневых кольцаў у кольцавых пазах або распаляжэнне замкоў кольцаў на адной прамой).


Устараненне: зняць галоўкі цыліндраў і наліць у цыліндры газы, пры падцяканні газы трэба замяніць поршневыя кольцы (чарч. 18, 19).

в) Адсутнасць змазкі на сценках цыліндраў. Бывае пры нядачных спробах пусціць рухавік у ход або пры празмерна заліўцы кампрэсійных кранікаў, пры гэтым уся змазка змывецца са сценак цыліндра і кампрэсія прападае.

Устараненне: уліць каля двух сталовых лыжак масла кожны цыліндр (зімой пажадана гарачае масла).



Чарц. 18. Змена поршне-
вых кольцаў.



Чарц. 19. Страта кампрэсіі.

г) Пропуск з-пад галоўкі цыліндра, кампрэсійнага краніка або свечкі.

Устараненне: падцягнуць галоўку цыліндра, кампрэсійныя кранікі або свечкі.

4. Каленчаты вал паварачваецца нармальна, але рухавік не заводзіцца.

Прычына:

а) Няспраўнасць у сістэме падачы гаручага або карбюрацыі (засмечванне бензінаправодаў або жыклёра карбюратора).

Устараненне: праверыць падачу бензіну ў карбюратар для чаго націснуць некалькі разоў падрад даадказу кожную педаль акселератара, пры гэтым павінен падцякаць бензін карбюратора; калі гэтага не будзе, то трэба паставіць паветраныя кранікі для работы пад ціскам і пры дапамозе насоса стварыць ціск у баках, пасля чаго прыступіць да заводкі рухавіка. Пры засмечванні цэнтральнага бензінавага фільтра трэба закрыць кранікі бензінавых бакаў, затым выняць цыліндрычную сетку фільтра і прамыць яе. Пры засмечванні бензінаправодаў неабходна апаражніць бензінавыя бакі і прадзец бензатрубкі аўтамабільным насосам. Калі пры нармальнай падачы гаручага рухавік не заводзіцца, то трэба шукаць прычыну ў сістэме карбюрацыі або запальвання (гл. ніжэй стар. 38—42).

5. Каленчаты вал паварачваецца нармальна, ёсць успышкі ў цыліндрах (часамі—беспарадачныя), але рухавік не заводзіцца.

Прычыны:

а) Ненармальная рабочая сумесь (бензін недобраякасны або дрэнна змешваецца з паветрам).

Устараненне: заліць кампрэсійныя кранікі першасортным бензінам, а ў крайнім выпадку напоўніць гэтым бензінам паплыўковую камеру карбюратора).

б) Пераблытаны правады да свечак.

Устараненне: правільна далучыць правады да свечак паводле парадку работы: 1—3—4—2.

в) Няспраўнасць у свечках.

Устараненне: адрэгуляваць іскравы прамежак і прамыць ігольніц свечкі (гл. ніжэй „Няспраўнасці сістэмы запальвання“).

г) Рухавік пасля непрацяглай работы глухне.

Прычыны:

а) Зусім закрыта аб адкрыта паветраная заслонка карбюратора (зімой).

Устараненне: пры халодным рухавіку паветраную заслонку адкрываць паступова, каб унікнуць чхання ў карбюратор і затухання рухавіка.

б) Дрэнная падача бензіну.

Устараненне: гл. ніжэй, „Няспраўнасці сістэмы жыўлення“, п. 2.

7. Пры паварачванні каленчатага вала атрымліваецца адваротны удар.

Прычыны:

а) Ранняе запальванне.

Устараненне: паставіць позняе запальванне, для чаго змяняць кіравання запальвання падаць на сябе даадказу.

б) Уключана дынамамагнето.

Устараненне: выключыць.

в) Магнето ўстаноўлена на раннім запальванні.

Устараненне: Устаноўці запальванне нармальна—свечка навінна даць іскру, калі поршань не дойдзе да ВМТ на 45°.

4. Няспраўнасці пры рабоце рухавіка

1. На малых абаротах рухавік глухне.

Прычыны:

а) Нישчыльнае злучэнне ўсмоктваючай трубы да цыліндраў або трэшчына на трубе (пападае лішняя паветра).

Устараненне: падцягнуць гайкі трубы або замяніць правады. Пры наяўнасці трэшчыны на трубе і ў выпадку немагчымаасці адразу-ж замяніць яе, абматаць трэшчыны ізаляцыйнай лентай і замазаць бяліламі.

б) Няспраўнасці ў карбюратары.

Устараненне: гл. ніжэй, стар. 38.

в) Дрэнная падача гаручага, недабраякасны бензін, халодны рухавік (зімой).

Устараненне: гл. вышэй.

г) Рухавік працуе з перабоямі.

Прычыны:

а) Халодны рухавік (не прагрэты).

Устараненне: прагрэць рухавік на малых абаротах.

б) Пераахалоджваецца рухавік (зімой).

Устараненне: правільна рэгуляваць паветранай заслонкай рукавы адыходзячага паветра (чарц. 6 і 7).

в) Слабая кампрэсія.

Устараненне: замяніць поршневыя кольцы або ўстарапіць няшчыльнасць злучэння галавак цыліндраў або прыцерці клапаны.

г) Перабоі ў рабоце свечак.

Устараненне: праверыць работу свечак, як сказана на стар. 20 (чарц. 11) або для выйгрышу ў часе праверыць пры працуючым рухавіку, для чаго выключыць дынамамагнето, рухавіку даць малыя абароты, затым провадам або ключом злучыць масу рухавіка з заціскам выпрабоўваемай свечкі (каб унікнуць удару току провад спачатку злучыць адным канцом з масай, а затым—другім з заціскам свечкі); пры спраўнасці свечкі рухавік здасць абароты або заглухне. Калі гэта не адбудзецца, то трэба адкруціць свечку, прамыць і адрэгуляваць зазор між кантактамі, пасля чаго праверыць на іскры. Пры адсутнасці іскры свечку замяніць.

д) Няспраўнасці ў правадах і магнето.

Устараненне: праверыць спраўнасць правадоў з дапамогай провада, як сказана вышэй; у момант злучэння свечкі на масу каля заціску свечкі павінна паяўляцца іскра, што з'яўляецца прызнакам спраўнасці свечкі і магнето. Пры разрыве провада замяніць яго.

е) Свечкі закіданы маслам.

Устараненне: свечкі прамыць і спусціць лішак масла з сістэмы змазкі.

Калі рухавік прапрацаваў не менш 10 мінут, то можна лёгка вызначыць работу цыліндра вобмацкам: у працуючага цыліндра свечкі і кампрэсійны кранік павінны быць гарачымі.

3. Пры націсканні на акселератар рухавік не забірае абароты

Прычыны:

а) Разрэгулявалася цяга або пад цягу папала пабочнае цела у выніку чаго абмяжоўваецца ход акселератара.

Устараненне: адрэгуляваць цягу, каб акселератар не меў люфта.

б) Разрэгуляваўся механічны рэгулятар, у выніку чаго адбываецца заўчаснае перакрыццё дросельнай заслонкі рэгулятара ва ўсмоктваючай трубе.

Устараненне: павольна прыбаўляць газ і адначасова наглядаць за знадворным канцом востры заслонкі рэгулятара (на карбюратарам на ўсмоктваючай трубе): калі на сярэдніх абаротах рухавіка востры заслонкі пачынае паварачвацца, то гэта паказвае, на заўчаснае перакрыццё заслонкі рэгулятара.

4. Стрэлы ў карбюратары (чханне).

Прычыны:

а) Бедная сумесь з прычыны няспраўнасці ў сістэме карбюрацыі.

Устараненне: дабіцца падачы нармальнай рабочей сумесі шляхам устаранення няспраўнасці ў карбюратары (гл. стар. 39—40).

в) Несвоечасовае закрыццё ўпускнога клапана з прычыны няправільнай устаноўкі размеркавання або няпоўнай пасадка выпускнога клапана ў клапаным гняздзе.

Устараненне: правільна ўстанавіць размеркаванне (роўна ў майстэрні), а клапан пры няпоўнай пасадцы прыцерці.

г) Трэшчына на ўсмоктваючай трубе або на галоўцы цыліндра, шчыльнае злучэнне галоўкі з цыліндрам або ўсмоктваючай трубы з цыліндрамі.

Устараненне: замяніць ўсмоктваючую трубу або прыць часовыя меры, як сказана вышэй (гл. вышэй); галоўку цыліндра з трэшчынай замяніць.

г) Недобраякаснае гаручае (прымесь вады і масла).

Устараненне: апаражніць бензбакі і заправіць добраякаснам бензінам; у крайнім выпадку адрэгуляваць папльвок карбюратора на багатую сумесь (гл. стар. (16—17).

д) Пераахладжэнне рухавіка (зімой).

Устараненне: закрыць паветраную заслонку рукава ахаладжачага паветра (гл. чарц. 5 і „Рэгуліроўка карбюратора“, стар. 18—19).

б. Стрэлы ў глушыльніку.

Прычыны:

а) Багатая сумесь.

Устараненне: адрэгуляваць узровень бензіну ў папльвовай камеры карбюратора (гл. стар. 16).

б) Няшчыльная пасадка выпускнога клапана ў клапаным гняздзе.

Устараненне: прыцерці клапан.

Стрэлы ў глушыльніку бываюць таксама пры пераборах у аб'ёме рухавіка, пры гэтым незгарэўшая частка рабочей сумесі выліваецца ў глушыльнік, дзе ўзрываецца.

в. Перагрэў рухавіка.

Прычыны:

а) Бедная або багатая сумесь.

Устараненне: адрэгуляваць папльвок карбюратора для нармальнага ўзроўню бензіну ў папльвовай камеры і прамыць выхад.

б) Работа рухавіка на вялікіх абаротах на познім запальванні.

Устараненне: па меры павелічэння ліку абаротаў каленатнага вала прыбаўляць апераджэнне і наадварот.

в) Рухавік пераграецца з прычыны малога ліку абаротаў выхадатара пры працяглай рабоце танка на 3-й скорасці на малым газе.

Устараненне: даваць нармальны газ.

г) Нагар у камеры сціскання і на галоўцы поршня.

Устараненне: выдаліць нагар з дапамогай газы.

д) Закрыта паветраная заслонка рукава адводзячага паветра

Устараненне: адкрыць.

е) Апушчаны ў сярэдзіну рукава патрубак рукава адводзячага паветра. Пры гэтым парушаецца нармальны адвод паветра, у выніку чаго дрэнна ахаладжаецца рухавік.

Устараненне: прыпадняць патрубак.

ж) Недастатковая змазка.

Устараненне: заглушыць рухавік і даліць масла ў бачок. Даць рухавіку астыць, для чаго адкрыць усе люкі, дзверцы і адкінуць хвост танка.

7. Стукі ў рухавіку.

Глухі стук.

Прычыны:

а) Зношванне шатуннага падшыпніка.

Устараненне: зняўшы пракладку, падцягнуць шатунны гайкі, а пры значным зношванні адправіць танк у майстэрню для заліўкі падшыпніка бабітам.

б) Расплавіўся падшыпнік.

Устараненне: танк адправіць у майстэрню ў рамонт.

в) Аслаблі гайкі шатуннага падшыпніка.

Устараненне: гайкі падцягнуць і зашплінтаваць.

Ва ўсіх выпадках глухіх стукаў танк адразу-ж спыніць, заглушыць матор і выясніць прычыну стуку. Месцы глухіх стукаў вызначаюцца з дапамогай спецыяльнага прыстасавання (аўтастэтаскоп).

Металічны стук.

Прычыны:

а) Зношванне поршневага пальца або падшыпніка верхняга галоўкі шатуна.

Устараненне: замяніць зношаныя часткі.

б) Перагрэў рухавіка.

Устараненне: астудзіць рухавік і ўстараніць прычыны яго перагрэву.

в) Ранняе запальванне.

Устараненне: правільна ўстанавіць і рэгуляваць запальванне.

г) Перагрузка рухавіка, пад'ём на гару на павышанай скорасці.

Устараненне: скорасць руху строга рэгуляваць у залежнасці ад профіля дарогі і рэльефа мясцовасці, ні ў якім выпадку не дапускаючы перагрузкі рухавіка. Прызнакамі перагрузкі з'яўляюцца: стук і чханне ў карбюратары.

д) Нагар у цыліндры.

Устараненне: прамыць цыліндр газай.

Разрэгуляваліся клапаны (стукаюць).

Устараненне: адрэгуляваць клапаны.

8. Шум у рухавіку.

Прычыны:

а) Спрацаваліся або дрэнна змазваюцца шасцерні размеркавальныя.

Устараненне: шасцерні замяняюцца або абточваюцца. Завіта праводзіцца ў майстэрні.

б) Спрацаваўся падшыпнік паразітнай шасцярні каробкі перадачай.

Устараненне: танк адправіць у майстэрню для замены шасцярні.

в) Часамі ў рухавіку чуваць свіст або піск ў выніку трэшчыны на ўсмоктваючай трубе, на галоўцы цыліндра або дрэннай змазкі к падшыпнікам каромыслаў (забрудзіўся ніпель — абмежавальнік масла).

г) Дым у маторным аддзяленні.

Прычыны:

а) Трэшчына на галоўцы цыліндра або няшчыльнае злучэнне ў цыліндрам.

Устараненне: у першым выпадку замяніць галоўку цыліндра, у другім выпадку падцягнуць гайкі або замяніць пракладку.

б) Прарыў газаў у цыліндры.

Устараненне: замяніць поршневыя кольца або пераставіць замкі кольцаў у розныя бакі.

г) Моцна дыміць глушыльнік.

Прычыны:

а) Празмерная змазка сценак цыліндра (сінешэраваты дым).

Устараненне: спустыць лішняе масла з сістэмы змазкі.

б) Пропуск у поршневых кольцах.

Устараненне: замяніць кольца.

в) Багатая сумесь (чорны дым).

Устараненне: даць больш паветра ў карбюратар, для чаго поўнасю адкрыць паветраную заслонку карбюратара (вары. в) і муфту падаграваць, а зімой адкрыць паветраную заслонку.

г) Выліванне масла (масла выбіваецца к глушыльніку праз паветраны патрубак).

Прычыны:

а) Лопнуў павучок (пры гэтым масла таксама выбіваецца праз фібравай заглушкі свечкі).

Устараненне: запаяць або замяніць павучок.

б) Няшчыльнае злучэнне цыліндраў з картэрам.

Устараненне: падцягнуць гайкі цыліндраў.

в) Не пастаўлены ніпель — абмежавальнік масла.

Устараненне: паставіць ніпель.

9. Непраўнасці маслянай сістэмы

а) Манометр не паказвае ціску (чарц. 20).

Прычыны:

а) Недастаткова масла ў маслянай магістралі.

Устараненне: даліць масла ў адсек паддона або ў масляны бачок.

б) Няспраўны манометр.

Устараненне: адлучыць трубку ад штуцэра манометра злёгка прадуюць манометр аўтамабільным насосам: калі пры гэтым стрэлка не кратаяцца з месца, то трэба манометр замяніць (ён разборцы не падлягае), а калі стрэлка кратаяцца, то ён лачыцца спраўным; няспраўнасць шукаць ў маслаправодах.

в) Засмечанне трубка, падводзячай масла да манометра.

Устараненне: адлучыць абодва канцы трубка і прадуюць аўтамабільным насосам.

г) Вялікая ўцечка масла (лопнуў або адлучыўся маслаправод, адкрыўся кранік паддона або бачка і т. д.).

Устараненне: маслаправод абматаць ізаляцыйнай лентай і пры першай магчымасці замяніць.

д) Загусцела масла (зімой).

Устараненне: падагрэць рухавік на малых абаротах.

е) Няспраўнасць у масляным насосе.

Устараненне: пры працуючым рухавіку адкрыць кранік бачка, калі пры гэтым масла пойдзе з краніка моцным струменем, то насос спраўны, а калі не, то, пераканаўшыся ў няспраўнасці астатніх дэталей сістэмы змазкі, адняць паддон і ўстараніць няспраўнасць насоса.

2. Манометр паказвае ціск ніжэй нармальнага (чарц. 20).

Прычыны:

а) Мала масла ў магістралі.

Устараненне: даліць масла.

б) Засмечанне масляных фільтраў.

Устараненне: прамыць іх (гл. дадатак 6).

в) Разрэгуляванне рэдукцыйных клапаў.

Устараненне: рэдукцыйныя клапаны рэгулююцца спецыялістамі або ў майстэрні.

г) Спрацоўка карэнных маслаправодзячых або шатунных падшыпнікаў.

Устараненне: няспраўнасць устараняецца ў майстэрні, пры нязначным зношванні шатунных падшыпнікаў трэба падцягнуць гайкі шатуноў.

д) Недакручана пробка маслянага бачка (прапускае паветра).

Устараненне: дакруціць пробку або замяніць пракладку.

е) Няспраўнасць у масляным насосе.

Устараненне: гл. вышэй п. "е".

Рухавік працуе на вадкім масле або перагрэўся.


Устараненне: у першым выпадку перамяніць масла; другім выпадку астудзіць рухавік.

3. Манометр паказвае ціск вышэй нармальнага (чарц. 20).

Прычыны:

а) Лішак масла ў магістралі або пераахладжэнне рухавіка (зімой).

Устараненне: у першым выпадку спусціць лішак масла, а ў другім закрыць паветраную заслонку рукава адыходзячага паветра.



Чарц. 20. Манометр.

А—ціску няма.
Б—ціск ніжэй нармальнага.
В— ціск вышэй нармальнага.

б) Не адрэгуляваны рэдукцыйныя клапаны (глыбока ўвінчаны напінскі прабка).

Устараненне: гл. вышэй п. 2 „в“ (стар. 36).

в) Засмечаны масляныя каналы каленчатага вала.

Устараненне: няспраўнасць устараняецца ў майстэрні.

г) Халоднага рухавіка адразу пасля пуску рухавіка ціск можа быць вельмі высокі, але па меры разагравання рухавіка ён павольна і даходзіць да нармальнага.

д) Хуткае падзенне ціску.

Прычыны:

а) Лопнуў павучок.

Устараненне: запаяць або замяніць.

б) Адлучыўся або лопнуў маслаправод.

Устараненне: гл. п. 1 „г“.

в) Моцнае пераграванне рухавіка.

Устараненне: астудзіць рухавік і ўстараніць прычыны перагрэву.

г) Паломка ў масляным насосе.

Устараненне: гл. вышэй п. 1 „е“.

д) Падзенне ціску на вялікіх абаротах рухавіка (на нармальным абаротах ціск нармальны).

Прычына: засмечанне масляных фільтраў.

Устараненне: прамыць.

у практыцы наглядаецца скаканне стрэлкі манометра, што абумоўлена нероўнамерным засмечваннем масляных фільтраў і нероўнамерным зношваннем зубоў шасцярні маслянага насоса.

Заўвага. У сілу асобай канструкцыі (масла падаецца ў каналы каленчатага вала з абодвух канцоў) і пад дзеянствам цэнтрабежнай сілы ў масляных каналах пры вярчэнні каленчатага вала (цэнтрабежная сіла перамяшчае праходжанню масла па каналах да сярэдзіны каленчатага вала) змазанасць у першую чаргу 1-шы і 4-ты шатунныя падшыпнікі. Таму пры аглядзе падшыпнікаў трэба звяртаць увагу на 2-гі і 3-ці падшыпнікі.

6. Аэратэрмометр не паказвае тэмпературу масла.

Прычыны:

а) Выцекла вадкасць з трубка, якая змяшчаецца ў масляным бачку.

Устараненне: на заводзе.

б) Няспраўны аэратэрмометр.

Устараненне: на заводзе.

Аэратэрмометр можа не паказваць тэмпературу масла так сама па прычыне поўнай адсутнасці масла ў бачку.

4. Няспраўнасці сістэмы жыўлення

1. Павышаны расход гаручага.

Прычыны:

а) Уцечка бензіну (няшчыльнае злучэнне бензаправодаў, прапускае кранік і т. д.).

Устараненне: прыцерці галоўкі бензаправодаў або кранік.

б) Затапленне паплыўка ў выніку цечы або няправільнай рэгуляроўкі (пры гэтым выцякае бензін з паплыўковай камеры і ствараецца багатая сумесь).

Устараненне: у першым выпадку запаяць паплывок, папярэдне выпусціўшы бензін з паплыўка; у другім выпадку перасунуць грузавую пласцінку бліжэй да восі паплыўка (гл. стар. 15—16).

2. Бензін дрэнна або зусім не паступае ў карбюратар.

Прычыны:

а) Закрыты або мала адкрыты кранік бензабака.

Устараненне: кранік адкрыць поўнасцю.

б) Засмечанне цэнтральнага фільтра або фільтра карбюратора і бензаправодаў.

Устараненне: у першым выпадку прамыць фільтр; у другім выпадку адлучыць трубку ад штуцэра карбюратора, калі пры гэтым бензін не пацячэ, то трэба прадуць бензаправоды, як паказана вышэй.

в) Заела канічная іголка ў закрытым палажэнні.

Устараненне: некалькі разоў рэзка націснуць на акселератар даадказу або рукой злёгка страсянуць карбюратар, пры гэтым канічная іголка апусціцца ўніз.

г) Не адрэгуляваны паплывок.

Устараненне: адсунуць грузавую пласцінку ад восі паплыўка (стар. 15).

3. Рухавік не заводзіцца ў выніку няспраўнасці карбюратора.

Прычыны:

а) Недастатковы ўзровень бензіну ў паплыўковай камеры.

Устараненне: адрэгуляваць паплывок.

б) Засмечанне пусकाвага жыклёра.

Устараненне: прадуць і прамыць.

в) Нема паветранага жыклёра (чарц. 21—б), дзякуючы чаму сумесь і рухавік не заводзіцца.

Стараненне: паставіць жыклёр.

Пры пераходзе на малыя абароты рухавік глухне.

Прычыны:

засмечанне пускавога жыклёра.

Стараненне: прадуюць і прамыць.

Пры пераходзе на вялікія абароты глухне рухавік.


Прычыны:

засмечанне жыклёра гаручага (чарц. 21—в).

Стараненне: прамыць. Калупаць жыклёр не дазваляецца.

г) Мала паветра.

Стараненне: адкрыць паветраную заслонку карбюратора і муфту падагрэву.



Чарц. 22. Шлях току.

а) пры лопнуўшым ізалятары—іскры няма;

б) пры забруджанай свечцы—іскры няма;

в) пры ўтварэнні моцнага нагару на кантактах свечкі—іскры няма.

Чарц. 21. Камбінаваны жыклёр.

г) Рухавік атрымлівае празмерна багатую сумесь.

Прычыны:

а) Высокі ўзровень бензіну ў карбюратары.

Устараненне: адрэгуляваць папльвовок.

б) Засмечанне паветранага фільтра жыклёра (чарц. 21—а).

Устараненне: прачысціць і прамыць.

в) Дыяметр жыклёра гаручага занадта вялікі (дрэнна падараны жыклёр).

Устараненне: падабраць адпаведны жыклёр. Падбарабіцца ў майстэрні або спецыялістам.

7. Рухавік атрымлівае бедную сумесь.

Прычыны:

а) Нізкі ўзровень бензіну ў папльўковай камеры.

Устараненне: адрэгуляваць папльвовок.

б) Засмечаны жыклёр гаручага або малы яго дыяметр.

Устараненне: прачысціць або падабраць жыклёр.

8. Пры рэзкім адкрыванні дросельнай заслонкі глухне рухавік.

Прычыны:

а) Усе прычыны, указаныя вышэй у п. 7.

б) Не працуе паветраны насос карбюратора.

Устараненне: правесці работу насоса, для чаго некалькі разоў рэзка націснуць на акселератар даадказу, калі пры гэтым бензін не пацячэ з карбюратора, то насос няспраўны; трэба падабраць і ўстараніць няспраўнасць.

5. Няспраўнасці сістэмы запальвання

1. Няма току высокага напружання (няспраўнае магнето).

Прычыны:

а) Замасліліся або абгарэлі кантакты механічнага перарывальніка магнето.

Устараненне: прачысціць або прышліфаваць кантакты пры моцным абгаранні кантактаў іх трэба замяніць.

б) Ненармальны зазор між кантактамі механічнага перарывальніка.

Устараненне: адрэгуляваць зазор з дапамогай спецыяльнага ключа (0,4—0,5 мм) (гл. вышэй „Рэгуліроўка запальвання“).

в) Паломка спружыны малаточка перарывальніка.

Устараненне: паставіць новую спружыну.

г) Замасліліся або забрудзіліся сегменты размеркавальнай дошкі або калектар.

Устараненне: прачысціць чыстай анучкай, злёгка змочанай бензінам.

д) Паломка кантакта токарыздатчыка або вугальнай шчоткі калектара.

Устараненне: замяніць зломаныя часткі.

е) Замыканне пярвічнага ланцуга (провад № 2, які ідзе да выключальніка, замыкаецца на масу).

Устараненне: агледзець провад, аголеныя месцы абмотаць ізаляцыйнай лентай.

ж) Абрыв у абмотках (бывае рэдка).

Устараенне: патрабуецца заводскі рамонт (перамотка абмоткі).

Магнето дае ток недастатковага напружання.

Прычыны:

а) Наспраўнасць у кандэнсатары.

Устараенне: рамонт робіцца ў майстэрні або на заводзе.

б) Размагніўся магніт (удар, моцны нагрэў і т. д.).

Устараенне: здаць у майстэрню для намагнічвання.

в) Свечкі не даюць іскры.

Прычыны:

а) Нагар або замасліліся кантакты.

Устараенне: прамыць у газе або бензіне (чарц. 22).

б) Ненармальны зазор у кантактах.

Устараенне: адрэгуляваць (зазор 0,5—0,7 мм).

в) Трэшчына на ізалятары свечкі.

Устараенне: замяніць свечку. Без пракладак свечкі змяніць не трэба, бо клапан пры адкрыванні ўдарае па кантактах свечкі і замыкае іх з унутраным электродам свечкі, дзякуючы чаму ток свабодна праходзіць на масу, не выклікаючы іскры ў свечцы (чарц. 14а).


г) Паскаральнік не круціць якар магнето або не паскарае яго вярчэнне (пры вярчэнні каленчатага вала няма шчаўчкі ў паскаральніку).

Прычыны:


а) Зломана sprужына.

Устараенне: замяніць; калі адламаўся загнуты канец sprужыны, то трэба нанова падагнуць, парад гэтым злёгка наладзіць канец sprужыны. Пры паломцы sprужыны якар магнето круціцца не будзе, бо знадворная муфта паскаральніка рухання ўхаластую.

б) Паломана сабачка (чарц. 23—с) або выступ нерухомага затрымнік сабачак (чарц. —24—в); пры гэтым паскаральнік не ўдзя паскараць вярчэння якара, бо ўнутраная муфта круціцца толькі са скорасцю, што і знадворная.



Чарц. 23. Знадворная муфта паскаральніка з сабачкамі (с).



Чарц. 24. Нерухомы затрымнік сабачак паскаральніка (в).

Устараненне: зламаныя часткі замяніць.

в) Прыліпанне сабачак да знадворнай муфты ў выніку загасцення масла (зімой); пры гэтым не будзе паскарэння вярчэння якара магнето.

Устараненне: зняць кожух паскаральніка і ўліць крышэ бензіну, калі гэта не паможа, то трэба зняць магнето і прымыць бензінам паскаральнік.

6. Няспраўнасці сістэмы электраабсталявання

Няспраўнасці дынама.

1. Пры ўключэнні запальвання або на малых абаротах гарыць кантрольная лямпачка цэнтральнага пераключальніка.

Прычыны:

а) Адлучыўся провад ад заціска 30 цэнтральнага пераключальніка або акумулятарнай батарэі або адлучыўся провад ад заціска 61 дынама або цэнтральнага пераключальніка.

Устараненне: злучыць.

б) Замыканне кантактаў рэле (прыплаўка кантактаў).

Устараненне: заводскі рамонт. Калі гэта здарылася полі, то каб унікаць псавання акумулятара і дынама трэба адлучыць праводы ад заціскаў 61 і 51 дынама і выняць плюсавую шчотку дынама.

в) Перагарэла кантрольная лямпачка.

Устараненне: замяніць лямпачку.

г) Разраджана акумулятарная батарэя.

Устараненне: здаць у майстэрню для прагляду і зарадкі.

2. На сярэдніх і вялікіх абаротах гарыць лямпачка (няма зарадкі).

Прычыны:

а) Адлучыўся провад ад заціска 51 цэнтральнага пераключальніка або дынама.

Устараненне: злучыць.

б) Змясцілася дынама (не круціцца якар).

Устараненне: устанавіць дынамамагнето, пры гэтым захоўваць правіла ўстаноўкі запальвання.

в) Знісіліся, паламаліся або заядаюць шчоткі ў шчоткатрымальніках.

Устараненне: пры моцным зношванні або паломі шчоткі замяніць, а пры заяданні прышліфаваць.

г) Забрудзіўся калектар якара.

Устараненне: выняць шчоткі з шчоткатрымальнікаў пракручваючы каленчаты вал, абцерці калектар анучкай, змочанай бензінам, затым выцерці насуха.

д) Прабіта абмотка якара.

Устараненне: заводскі рамонт.

е) Прыплаўленне кантактаў рэле пераключальніка.

Прычыны:

Працяглая работа дынама без акумулятара і сістэматычна

установи снажыўцоў току (пры адсутнасці акумулятара).
Прычыны: неавання кантактаў рэле ў танку заўсёды павін-
нае устаноўлена акумулятарная батарэя.

Няспраўнасці стартэра

Прычыны:

1. Нератарэў правы засцярожнік цэнтральнага пераключаць-

2. Старааненне: паставіць засцярожнік (ужываць стальны
засцярожніка непажадана).

3. Разраджана акумулятарная батарэя.

4. Старааненне: здаць у майстэрню.

5. Правы адлучыліся або слаба далучаны да клем акумуля-
тарнай батарэі.

6. Старааненне: злучыць мацней.

7. Запрудаўся калектар або ёсць няспраўнасці ў шчотках.

8. Старааненне: як у дынама.

9. Завяданне або паломка кантактнага мосціка.

10. Старааненне: рамонт робіцца ў майстэрні.

11. Стартэр не дае поўнай магутнасці (вяла паварачваецца
з зубчаткамі вал).

Прычыны:

1. Нанаоўнае напружанне ў акумулятарнай батарэі.

2. Старааненне: здаць на зарадку.

3. Вяла паварачванне стартэрам каленчатага вала выклікаецца
вагою тугім пракручваннем самога каленчатага вала.

4. Пры націсканні на кнопку якар стартэра круціцца ўхала-
ва (не чапляецца за зубчатку махавіка).

Прычыны:

1. Вялікі зазор між зубчаткай махавіка і шасцярнёй стартэра.

2. Старааненне: ўстанавіць стартэр з зазорам у 3—4 мм.

3. Паломка храпавіка восі якара, пры гэтым якар аддзя-
ляецца ад шасцярні стартэра.

4. Старааненне: стартэр здаць у рамонт.

5. Пры націсканні на кнопку стартэра чуцен металічны шум.

Прычыны:

1. Нанаоўнае зачэпленне шасцярні стартэра за зубчатку
махавіка (вялікі зазор).

2. Старааненне: правільна ўстанавіць стартэр.

3. Свараны зубы шасцярні стартэра.

4. Старааненне: стартэр здаць у рамонт.

5. Пры выпадках заядання шасцярні стартэра ў зубчатцы маха-
віка пракручваюць каленчаты вал ад рукі да таго часу, пакуль
якар стартэра не расчэпіцца і якар не стане на сваё месца.

Няспраўнасці акумулятарнай батарэі.

1. Акумулятар не дае напружання.

Прычыны:

1. Празмерна разраджаны.

б) Кароткае замыканне ў выніку выпадання актыўнай масы ў дадатных пласцін (унутранае замыканне) і псавання праваго (знадворнае замыканне).

в) Слабая шчыльнасць электrolіта.

2. Акумулятар не зараджаецца.

Прычыны:

а) Адкладанне белага налёту на пласцінах (пакрываюць сернакіслым свінцом).

б) Выпала ўся актыўная маса ў пласцін.

3. Карабачанне пласцін.

Прычыны:

а) Празмерная сіла зарадкага току (няспраўнае рэле дынама пры гэтым грэецца акумулятар.

б) Паніжаны ўзровень электrolіта (раствор не пакрыў пласцін).

в) Празмерная разрядка.

4. Выпаданне актыўнай масы.

Прычыны:

а) Моцны раствор.

б) Кароткае замыканне.

5. Акумулятар хутка зараджаецца і разраджаецца.

Прычыны:

Змяншэнне ёмкасці акумулятара ў выніку псавання пласцін.

Устараненне: ва ўсіх выпадках выяўлення няспраўнага акумулятар трэба здаць у майстэрню для прагляду і рамонту.

Няспраўнасці гудка.

Гудок—адзін з электрапрыбораў, якія мала падвяргаюцца якому-небудзь псаванню. Калі гудок зусім не працуе, то трэба правесці праводку, напружанне акумулятарнай батарэі і кантакты. Пры лёгкім абгаранні кантактаў трэба 3—4 разы прывесці бархатным напільнікам між імі, а затым адрэгуляваць. Моцна абгарэўшыя кантакты трэба замяніць.

7. Няспраўнасці механізма размеркавання.

1. Несвоечасовае і няпоўнае адкрыццё клапанаў (пры гэтым дрэнна або зусім не заводзіцца рухавік).

Прычыны:

а) Няправільная ўстаноўка размеркавання.

Устараненне: танк здаць у майстэрню для ўстаноўкі размеркавання.

б) Разрэгуляваліся клапаны (вялікі зазор).

Устараненне: адрэгуляваць так, каб у клапана быў зазор 0,1 мм (у сілу асаблівасці канструкцыі рухавіка пры граванні зазор у клапана павялічваецца).

в) Пагнуты штокі.

Устараненне: замяніць або выпрастаць драўлянай латушкай (калатушка павінна мець поўкруглую канаўку з дыяметрам, роўным дыяметру штока).

Нешчыльнае і няпоўнае закрыванне клапанаў.

Прычыны:

Заванне каромысла на восі і клапана (пагнуты стрыжань).

Застаранненне: замяніць, а пры нязначным заяданні пры-

Заванне: адрэгуляваны клапаны (няма зазору).

Застаранненне: адрэгуляваць.

Заванне клапаных спружын.

Застаранненне: замяніць.

Заванне клапаннага гнязда.

Застаранненне: гняздо паставіць на месца, а калі сарва-

Заванне: то галоўку цыліндра здаць у майстэрню для рамонту.

Заванне: Прагарэлі клапаны.

Застаранненне: замяніць.

Нашчаўнасці крывашыпна-шатуннага механізма

1. Заванне поршня ў цыліндры.

Прычыны:

а) Цыліндр змазваецца дрэнна або зусім не змазваецца.

Застаранненне: праверыць наяўнасць масла ў маслянай

Правіраваць, для чаго адкрыць верхнія кранікі бачка і паддона;

калі пры гэтым масла не пацячэ з краніка паддона, то трэба

Заванне: масла ў наліўны адсек паддона, для таго каб у паддоне

Заванне: нагмалны ўзровень масла, які забяспечваў-бы

Заванне: змазку цыліндраў.

б) Прамернае пераграванне рухавіка.

Застаранненне: астудзіць рухавік.

в) Абгаранне поршневых кольцаў.

Застаранненне: замяніць кольца або поршань.

На ўсіх выпадках заядання выняць поршань і аглядзець ра-

Заванне: наверхні цыліндра; пры выяўленні на сценках цыліндра

Заванне: парані танк здаць у майстэрню для падгонкі поршня

Заванне: або замены цыліндра. Працяглая работа рухавіка

Заванне: са шмат сумесі таксама прыводзіць да заядання поршня, бо

Заванне: са шмат сумесі ў цыліндры ўтвараецца многа нагару, які

Заванне: пераграванню рухавіка і значыцца заяданню поршня.

Заванне: Выпаўненне шатуннага падшыпніка.

Прычыны:

а) Нешчаўнасці ў сістэме змазкі.

Заванне: Заванне: масляных каналаў каленчатага вала (пры гэтым

Заванне: манометры не падае, а часамі павялічваецца).

Застаранненне: ва ўсіх выпадках выплаўлення падшып-

Заванне: танк узяць на буксір і здаць у майстэрню для рамонту.

Заванне: шатуна (рэдка).

Прычыны:

а) Заванне поршня ў цыліндры.

Застаранненне: замяніць шатун і поршань.

б) Заванне шатуна ад шыйкі каленчатага вала ў выніку

самаадвінчвання шатунных гаек. Гэта няспраўнасць можа прывесці да сур'ёзнай аварыі рухавіка: прабіванне картэра, падона, пагнутасць або паломка каленчатага вала і т. д.

Устараненне: замяніць шатун.

9. Няспраўнасці механізма фрыкцыёна

1. Прабуксоўка фрыкцыёна.

Прычыны:

а) Празмернае зношванне дыскаў.

Устараненне: у залежнасці ад ступені зношвання замяніць зношаныя дыскі або дабавіць дыск. Рамонт робіцца майстэрні.

б) Паломка sprужын фрыкцыёна.

Устараненне: замяніць.

в) Няправільная рэгуліроўка або заяданне цягі фрыкцыёна.

Устараненне: адрэгуляваць цягу (гл. п. 6 „Рэгуліроўка счаплення“, стар. 21). Пры заяданні цягі прамыць яе шарнірныя злучэнні газай, затым змазаць (гл. п. 7 „Змазка прыводаў кіравання“, стар. 10).

2. Няпоўнае ўключэнне фрыкцыёна.

Прычыны:

а) Загусцела масла (зімой).

Устараненне: прагрэць рухавік.

б) Карабачанне дыскаў.

Устараненне: замяніць дыскі.

в) Вялікі зазор між рычагамі выключальнікаў.

Устараненне: адрэгуляваць цягу (гл. п. 6, стар. 24).

г) Заяданне цягі.

Устараненне: прамыць і змазаць. Ва ўсіх выпадках пры знаках няпоўнага выключэння фрыкцыёна з'яўляюцца: а) шум у каробцы перамены перадач пры ўключэнні скорасці, б) труцяскасць ўключэння скорасці.

10. Няспраўнасці каробкі скарасцей

1. Тугое пераключэнне скорасці пры спраўным фрыкцыёне.

Прычыны:

а) Заяданне банома або пераводнага стрыжня.

Устараненне: здаць у майстэрню для выпраўлення.

б) Тугія сальнікі пераводных стрыжняў. Бывае ў новага або вышаўшага з капітальнага рамонту танка. Выпраўлення не патрабуе, бо ў працэсе эксплуатацыі сальнікі прыпрацоўваюцца.

2. Не пераключаюцца скорасці.

Прычыны:

а) Паломка пераводнай вілкі або загіб пераводнага стрыжня.

Устараненне: танк здаць у майстэрню для рамонту.

б) Выхвацванне галоўкі рычага пераводнай трубы з загібам пераводнага стрыжня.

Устараненне: адкінуць заднюю сценку і злёгка ўдараць гладкім канцу пераводнага стрыжня да таго часу, пакуль заміеца скорасць (пры знятай скорасці канцы абодвух стрыжняў знаходзяцца на адной лініі).

а) Завядзенне шасцярні ў каробцы скарасцей.

Устараненне: адкрыць люк і агледзець шасцярні, пры невядзменні танк здаць у майстэрню для рамонту.

б) Скасаванне скорасці (пастаўленая скорасць не трымаецца).

Прычыны:

а) Празмернае зношванне стопараў або паломка іх спружын.

Устараненне: замяніць стопары або спружыны. Робіцца ў майстэрні.

б) Празмернае і нероўнамернае зношванне шасцярэнь (галоўным чынам шасцярні 2-й скорасці, бо ў большасці выпадкаў гэта працуе на другой скорасці).

Устараненне: танк здаць у рамонт.

в) Шум у каробцы скарасцей.

Прычыны:

а) Спрацаваўся падшыпнік паразітнай шасцярні.

Устараненне: танк здаць у рамонт.

б) Спрацаваліся шасцярні.

Устараненне: пры моцным шуме танк здаць у майстэрню на прагляд і для рамонту.

в) Нема масла ў каробцы скарасцей (шасцярні працуюць празмерна).

Устараненне: наліць масла. Узровень масла павінен быць на 60 мм па кантрольнаму шчулу.

2. Непраўнасці механізмаў кіравання

а) Награванне тармажных лент і барабанаў.

Прычыны:

а) Неправільна адрэгуляваны тармажныя ленты (малы або звышзавор).

Устараненне: адрэгуляваць тармажныя ленты. (Гл. п. 7, "Рэгуляроўка тармазоў", стар. 21).

б) Ненармальная рэгуляроўка тармажных цяг.

Устараненне: адрэгуляваць (гл. стар. 25).

в) Тармазы дрэнна або зусім не працуюць (нельга рабіць рамонту).

Прычыны:

а) Разрэгуляваліся тармазы або цягі.

Устараненне: адрэгуляваць (гл. стар. 21).

б) Замазліліся тармазы.

Устараненне: адкінуць заднюю сценку, уключыць першую скорасць і на-хаду ўліць газы ў зазор між тармажнымі лентай і барабанам, пры гэтым змываецца ўся змазка і тармазы будуць працаваць нармальна.

Калі паламаўся фігурны болт, то трэба прыняць часовыя меры, каб прадаўжаць рух (пры паломцы балта ехаць нельга, бо атрымліваецца саматармажэнне). Зняць тармазную ленту і перавярнуць сергу назад (чарц. 25—б), затым надзець ленту на барабан і злучыць з цягай, пасля чаго можна ехаць на ўсіх скорасцях і тармаз будзе працаваць нармальна, але толькі нельга ехаць заднім ходам (атрымаецца саматармажэнне—паварот).

12. Няспраўнасці вусенічнага хода

1. Саскакванне вусеніцы.

Прычыны:

а) Слабае нацягненне вусеніцы.


Устараненне: нацягнуць (гл. стар. 22).

б) Вялікае зношванне зубчаткі вядучага кола.

Устараненне: пры моцным зношванні замяніць кола, а ў выпадку немагчымасці—пераставіць колы, каб зубчатка працавала адваротным бокам.

в) Вялікі люфт у лянiўца або вядучага кола.

Устараненне: замяніць падшыпнік.



Чарц. 25. Тармазны барабан.

Ва ўсіх выпадках саскаквання вусеніцы для хуткага адзавання трэба падлажыць кавалак дрэва таўшчынёй, прыкладна, 7—8 см між вядучым колам і вусеніцай, затым крануць танк на першай скорасці на малым газе; вусеніца нацягнеца і сама адзенецца. У вусенічнага хода могуць быць і іншыя віды няспраўнасцей; паломка зубоў унутранай зубчаткі вядучага

кола, скіданне каткоў і т. д., але гэтыя няспраўнасці ў практыцы сустракаюцца рэдка.

13. Няспраўнасці пры кратанні з месца

1. Пры кратанні з месца глухне рухавік.

Можа здарыцца пры заяданні ў канцавой перадачы або ў каробцы скарасцей, а таксама пры нядбайнасці вадзіцеля, калі не адпушчаны нажны тармаз.

2. Пры ўключэнні скорасці танк не кратаетца з месца, але рухавік працуе.

Аб'ясненне трыма асноўнымі прычынамі: не ўключылася скорасць (паломка пераводнай вілкі, загібу пераводнага стрыжня, галоўкі рычага пераводнай трубы); прабуксоўка фрыкцыёна, у выніку зношвання дыскаў і паломкі спружын і нарэшце зрыў шпiлeк тармазных барабанаў. Зрыў шпiлeк можа быць ад: а) вялікага люфта шпiлeк, у выніку аслаблення гаек; б) няпоўнай

колькасці шпілек (на барабанах няпоўная колькасць шпілек, таму яны перагружаюцца); в) рэзкага тармажэння на абодва тармазы на павышанай скорасці без выключэння счаплення.

РАБОТА З ТАНКАМ

1. Падрыхтоўка танка да работы

Танк як баявая машына заўсёды павінен быць у поўнай спраўнасці і ў любую мінуту гатоў да руху. Таму падрыхтоўка танка да выхаду павінна рабіцца адразу-ж пасля звяроту з заняткаў і т. п. Гэтую падрыхтоўку неабходна рабіць у наступнай паслядоўнасці: 1) заправіць танк бензінам і маслам; 2) праверыць работу рухавіка; ці няма падазронага шуму або стуку, ці ўсе цыліндры працуюць, ці не стукаюць клапаны; 3) праверыць работу магнето і дынамамагнето; 4) праверыць работу манометра, ці паказвае ён ціск і які (дадатак 1); 5) праверыць стан усіх маслаправодаў; 6) праверыць работу стартэра і унутранай ручной заводкі; 7) праверыць, ці працуе асвятленне; 8) праверыць работу гудка; 9) праверыць ход башні; 10) праверыць дзействы механізмаў кіравання; 11) праверыць стан агнятушыцеля (правяраецца знадворны стан агнятушыцеля; ці не прабіты корпус, ці не забрудзілася выходная адтуліна і ці цэлая пломба); 12) праверыць нацяжэнне вусені і стан усяго вусенічнага хода; 13) правесці чарговую змазку; 14) пачысціць танк; 15) прагледзець і пачысціць зброю і яе ўстаноўкі; 16) праверыць інструмент і запасныя часткі.

2. Агляд танка перад пускам і выездам

Перад пускам рухавіка танка правяраецца наяўнасць масла і бензіну, а перад выездам—наяўнасць інструмента, запасных частак, агнятушыцеля, запасу масла ў бітоне, работа асвятлення і электрычнага сігнала.

3. Пуск рухавіка

Пускаецца рухавік летам або зімой у цёплым гаражы ў наступным парадку: 1) адкрыць кранік бензінавага бака; 2) уключыць магнето і паставіць рычаг на позняе запальванне, прычым дынамамагнето павінна быць выключана; 3) крыху прыдарыць дросельную заслонку карбюратара ручным газам; 4) уцэўніцца ў халастым палажэнні рукаяткі скарасцей; 5) уставиць заводную рукаятку і рэзка павярнуць каленчаты вал на $\frac{1}{2}$ абарота энзу ўверх; гэтую аперацыю паўтарыць некалькі разоў, каб рухавік пасмактаў сумесь, пасля чаго рухавік завядзецца, але круціць укружавую і трымаць за рукаятку ў абхват не трэба, каб унікнуць адваротнага ўдару; 6) пасля пуску ўключыць дынамама-

гнето; 7) даць рухавіку малыя абароты і прагрэць яго 10—15 мін. Цёплы рухавік можна заводзіць электростартэрам, для чаго трэба націснуць на кнопку стартэра; калі пры гэтым рухавік не заводзіцца, то націскаць на кнопку больш 3 разоў працягласцю ў 3—4 сек. нельга, каб не разрадзіць акумулятар. Для пуску рухавіка ўнутранай ручкай, трэба націснуць нагой на педаль у левым кутку баявога аддзялення для счাপлення храпавіка заводкі з храпавіком каленчатага вала, у астатнім рабіць тое-ж, што і пры знадворнай заводцы. Ва ўсіх выпадках, калі рухавік не заводзіцца, трэба ўзбагачаць рабочую сумесь шляхам прыкрыцця паветранай заслонкі карбюратара. Калі-ж пасля гэтага рухавік не заводзіцца, трэба выясніць прычыну адмовы і ўстараніць яе.

4. Кратанне з месца

Кратаць танк з месца трэба ў наступным парадку: 1) левай нагой выключыць счাপленне, націснуўшы на педаль счাপлення даадказу; 2) паставіць рукаятку, кулісы на 1-ю скорасць (чарц. 26) (на добрай дарозе можна кратацца з месца і на 2-й скорасці); 3) даць папераджальны сігнал; 4) плаўна ўключыць счাপленне і адначасова плаўна прыбавіць газ. Пасля гэтага танк кранецца з месца.



Чарц. 26. Схема распаўсюджвання скорасцей.

Пераключэнне скорасцей робіцца ў наступным парадку. Пераход з 1-й скорасці на 2-ю не патрабуе разгону і можа быць зроблены на астаноўцы. Пры пераходзе з 2-й скорасці на 3-ю трэба: 1) выраўніць танк, каб ён ішоў па прамой лініі; 2) плаўна прыбаўляючы газ, даць танку разгон 15—20 м; 3) выключыць счাপленне, адначасова кінуць газ і пераставіць рукаятку на 3-ю скорасць; 4) ўключыць счاپленне хутка, але не рэзка і адначасова прыбавіць газ. Для пераходу з 3-й скорасці на 2-ю трэба: 1) выключыць счاپленне і кінуць газ; 2) пераставіць

рукаятку з 3-й скорасці на 2-ю і 3) ўключыць счاپленне і адначасова прыбавіць газ. Для пераходу на задні ход трэба абавязкова спыніць танк.

5. Астаноўка танка

Астаноўка падраздзяляецца на 2 віды: нармальная (на зададзены вызначаным месцы) і вымушаная, імгненная (нечаканыя перашкоды на шляху руху). Для нармальнай астаноўкі танка трэба: 1) плаўна зменшыць газ; 2) выключыць счاپленне і кінуць газ;

3) зняць са скорасці, а пры астаноўцы на пад'ёме або спуску паставіць тормаз, націснуўшы на педаль агульнага тормазу. Вымушаная астаноўка робіцца ў наступнай паслядоўнасці: 1) хутка выключыць счাপленне і кінуць газ; 2) хутка, але плаўна прытармазіць танк рычагамі паваротаў (карыстацца нажным тормазам трэба толькі ў крайнім выпадку з прычыны вельмі рэзкага тармажэння); 3) зняць са скорасці.

Ва ўсіх выпадках пасля астаноўкі, калі адразу-ж не прадстаіць далейшы рух, трэба заглушыць рухавік і закрыць кранік бензінавага бака. Пры руху танка ў калоне рухавік глушыцца толькі па асобаму загаданню.

Часамі пры перагрэве рухавік прадаўжае працаваць пры выключаным запальванні, у гэтым выпадку трэба закрыць паветраную заслонку карбюратара.

6. Асаблівасці работы з танкам у халодную пару

Пры нізкіх тэмпературах бензін дрэнна выпараецца і змешваецца з паветрам, а таксама моцна застывае масла; кампрэсія ў гэтым выпадку паніжаецца з прычыны прыліпання поршневых кольцаў да поршняў, а ўсё гэта затrudняе пуск рухавіка. Таму работа з танкам у халодную пару года мае рад асаблівасцей.

Пускаецца рухавік зімой наступным парадкам: 1) заправіць танк перад пускам гарачым маслам (масла не трэба даводзіць да кіпення); 2) адкруціць свечкі і ўліць у цыліндры гарачае масла, прыкладна па 2 сталовыя лыжкі ў кожны цыліндр; 3) прамыць свечкі бензінам і паставіць зноў у цыліндр; 4) пераканаўшыся, што кранікі бензінавых бакаў закрыты і запальванне выключана, паварачваць каленчаты вал каля 10 абаротаў пры адкрытых кампрэсійных краніках; 5) праз кампрэсійныя кранікі ўліць у кожны цыліндр з дапамогай шпрыца для бензіну або ручной маслёнкі каля 1 сталовай лыжкі бензіну 1-га сорту і закрыць кранікі; 6) адкрыць кранік бензінавага бака; 7) уключыць магнето і паставіць позняе запальванне; 8) прыкрыць паветраную заслонку карбюратара; пры заводцы адным чалавекам адцягнуць трос заслонкі і прывязаць яго; 9) закрыць муфту і адкрыць паветраную заслонку падагрэву; 10) крыху адкрыць дросельную заслонку карбюратара; 11) паварачваць каленчаты вал; 12) як толькі рухавік завядзецца, паступова адкрываць паветраную заслонку карбюратара; 13) уключыць дынамамагнето; 14) на малых абаротах прагрэць рухавік 20—25 мін. У час прагравання уважліва сачыць за манометрам. Рэгуліроўка паступлення падагрэтага і знадворнага паветра робіцца з дапамогай муфты і заслонкі падагрэву.

Для хуткага пуску рухавіка рэкамендуецца пры вярчэнні каленчатага вала іграць паветранай і дросельнай заслонкамі карбюратара пры дапамозе троса і акселератара.

Пры начоўках і іншых працяглых астаноўках у палявых умовах і вёсках, у гразкае надвор'е неабходна не толькі ачышчаць танк ад гразі, але і абавязкова ставіць яго на драўляныя або саламяныя маты (падкладкі), бо ў выпадку марозу вусеніцы могуць прымерзнуць да зямлі і хуткі выезд будзе немагчымы.

7. Абавязкі вадзіцеля ў час работы танка

Вадзіцель танка павінен цвёрда ведаць свае абавязкі. Апрача таго ён павінен чутка адносіцца да работы кожнага механізма танка. Ён павінен умець па слуху вызначаць якасць работы рухавіка і хутка знаходзіць няспраўнасці.

Абавязкі вадзіцеля ў асноўным заключаюцца ў наступным: 1) уважліва сачыць за кантрольнымі прыборамі (манометр і аэратэрмометр); 2) прыслухоўвацца да работы рухавіка, не спыняючы танка; 3) сачыць за зарадкай акумулятара па кантрольнай лампачцы цэнтральнага пераключальніка (пры зарадцы лампачка гасне); калі заўважана разрядка акумулятара, спыніць танк і выясніць прычыну разрядкі (часамі пры аслабленні балта сцяжной ленты валік дынамамагнето адыходзіць ад прываднога валіка, і дынамамагнето перастае круціцца); 4) не забывацца рэгуляваць апераджэнне запальвання ў залежнасці ад ліку абаротаў матара; 5) па добрай дарозе імкнуцца ехаць на вышэйшай перадачы, каб унікнуць перагравання рухавіка і для эканоміі гаручага і змазкі; 6) рабіць плаўныя абароты, роўнамерна націскаючы на рычагі паваротаў; 7) для астаноўкі машыны карыстацца толькі рычагамі паваротаў, у крайнім выпадку — нажным тормазам; 8) пры няўключэнні шасцярэнь, калі пры гэтым чуваць шум у каробцы скорасцей, не ўключаць шасцярню сілай, а адпусціць педаль счэплення, некалькі пачакаць і зноў выключыць счэпленне, пасля чаго ўключыць скорасць; 9) пасля гадзіннай работы спыніць танк і праверыць стан маслаправодаў, вусенічнага хода і аглядаець знайворку танк; тое-ж самае рабіць на кожнай астаноўцы; 10) пры тэмпературы масла вышэй 80° адкінуць заднюю сценку, адкрыць грыт, люкі і дзверцы маторнага аддзялення; 11) пасля 4-гадзіннай работы даліць масла ў масляны бачок; 12) пры руху ў калоне трымаць адпаведную дыстанцыю, каб не наехаць на пярэдні танк; 13) даваць задні ход, толькі пераканаўшыся, што ззаду нікога няма (пры гэтым даецца папярэджальны сігнал); 14) зімой на працяглых астаноўках падтрымліваць нармальную тэмпературу рухавіка і масла (не ніжэй 40°), для чаго час ад часу праграваць рухавік.

8. Праціпажарныя меры

Кожны вадзіцель павінен ведаць, ад чаго бываюць пажары на танку і як змагацца з імі.

На танку пажар можа ўзнікнуць ад наступных прычын: 1) ад адваротнай успышкі ў карбюратары ў выніку беднай сумесі; 2)

ад іскрэнняў і кароткага замыкання правадоў электраправодкі і іскрэння стальных тармазных лент (першае адбываецца пры выпаданні правадоў ад свечак, другое пры моцным трэніі тармазных лент пры няправільнай рэгуліроўцы); 3) ад глушальніка (можа гарэць провад задняй фары пры псаванні металічнай ізаляцыі) і 4) ад неасцярожнага абыходжання з агнём. Не выключаюцца магчымасць пажару і ад моцнага перагравання рухавіка.

Для таго каб унікнуць пажару, вадзіцель павінен прымаць наступныя меры: 1) пасля работы насуха працерці рухавік і броню пад рухавіком; 2) праверыць, ці не выпалі правады магнето і дынамамагнето (мацаванне правадоў дынамамагнето, не адкідаючы задняй сценкі, правяраецца наступным шляхам: завесці рухавік, уключыць дынамамагнето, пасля чаго шчыльна закрыць усе люкі, каб у танку было цёмна, затым адчыніць дзверцы маторнага аддзялення; пры выпаданні провада будзе мігаць свет, калі гэтага не будзе, то значыць усе правады на сваіх месцах; гэтую праверку пажадана рабіць на хаду, бо выпаўшы провад на стаянцы можа і не іскрыць); 3) на кожнай астаноўцы правяраць стан провада задняга фанара (ці не агаліўся провад); 4) праверыць, ці не нагараюцца тармажныя ленты (правяраецца на-хаду, не адкідаючы задняй сценкі); ленты нагараюцца ад трэння, калі пры невялікім ходзе рычагоў паваротаў атрымліваецца поўнае прытарможванне танка; 5) не дапускаць курэння ўнутры або каля танка; для асвятлення трэба карыстацца толькі электрычнымі лямпамі; 6) сачыць за тым, каб у танку заўсёды быў спраўны агнятушыцель; 7) не трымаць у танку брудных ануц; 8) не дапускаць перагравання рухавіка і адваротных успышак у карбюратары. Пры строгім захаванні гэтых правіл на танку не ўзнікне пажару.

У выпадку ўзнікнення пажару не падымаць сумятні, дзействаваць хутка і спакойна, гэта—асноўная ўмова для ліквідацыі агню. Пажар тушыць агнятушыцелю, накіроўваючы струмень парашка або пены на агонь. Калі пажар узнік у час работы рухавіка, адразу-ж закрыць кранікі бензінавых бакаў і заглушыць рухавік. Пры ўмелым дзействе заўсёды можна патушыць агонь адным агнятушыцелю. Пры адмове агнятушыцеля зняць верхнюю вопратку і захутаць ёю гаручую частку рухавіка (галоўным чынам у танку гараць правады магнето і задняга фанара або карбюратара) або кідаць на агонь пясок ці зямлю (калі гарыць пад маторам). Калі такім спосабам нельга патушыць агонь, то прыняць крайнюю меру—зламаць агнятушыцель, ударыўшы яго аб броню танка або разбіўшы сялярным малатком, і пасыпаць парашок на агонь.

Пасля тушэння пажару агледзець рухавік і ні ў якім выпадку не заводзіць яго да таго часу, пакуль не выясіцца прычына пажару. Калі прычына не ўстаноўлена і не ўстаронена няспраўнасць або рухавік атрымаў сур'ёзнае пашкоджанне, трэба ўзяць танк на буксір і здаць яго ў рамонтную майстэрню.

ЧЫСТКА ТАНКА

Чысціцца танк пасля кожнай паездкі незалежна ад працягласці работы танка. Знадворку корпус танка чысціцца анучамі або спецыяльнымі шчоткамі. Вусеніцы трэба чысціць скрэбкамі або змываць гразь вадой з дапамогай шланга ад вадоправоду або з вядра. Гразь у паглыбленнях тракаў трэба выдаляць скрэбкамі або спецыяльнымі металічнымі шчоткамі. Вусеніцы трэба чысціць па ўсёй даўжыні, для чаго трэба прасоўваць танк па меры выдалення гразі з тракаў. Калі перасоўванне танка немагчыма з прычыны адсутнасці месца, то лепш за ўсё прыпадняць адзін бок танка (па чарзе абодва бакі) з дапамогай дамкрата, каб вусеніца паднялася ад зямлі прыкладна на 50 мм, пасля чаго па меры патрэбы паварачваць яе.

Пасля выдалення пылу і гразі ўвесь знадворны корпус танка, за выключэннем вусеніцы і гумы, трэба абцёрці анучамі, змочанымі сумессю з $\frac{3}{4}$ газы і $\frac{1}{4}$ аўтола.

Перыскоп на шчытку вадзіцеля абцёрці чыстай сухой анучкай, пажадана суконнай або замшай.

Вусеніцы (знадворную пверхню тракаў) змазваць тонкім слоем адпрацаванага аўтола з дапамогай намасленых ануч для захавання ад іржы.

Пасля чысткі корпуса адкінуць заднюю сценку і выдаляць гразь з-пад рухавіка. Калі пад рухавіком многа рэдкай гразі, то для зручнасці і хуткасці чысткі рабіць так: 1) паставіць бярвяно або шпалу ўпоперак пад пярэдняю частку вусеніцы; 2) завесці рухавік і правесці танк на 1-й скорасці, прыкладна на 50 — 60 см з такім разлікам, каб прыпадняўся нос танка; 3) зацягнуць нажны тормаз і заглушыць рухавік. У гэтым палажэнні ўся рэдкае гразь пацячэ назад, і яе можна выдаляць, збіраючы анучамі або выцягваючы шпрыцам, пасля чаго броню пад рухавіком насуха абцёрці. Гразь з рухавіка змываць газай з дапамогай спецыяльнай кісці, затым рухавік насуха абцёрці, прычым звярнуць увагу на выемкі лапак, дзе заўсёды скапляюцца гразь і масла. Электрапрыборы насуха абцёрці сухімі анучкамі. Пасля 50 гадзін работы абцёрці чыстымі анучкамі, злёгка змочанымі бензінам, сегменты размеркавальных дошак, кантакты размеркавальнікаў, якія круцяцца, і кантакты перарывальнікаў магнето і дынамамагнето (пры гэтым электрапрыборы не здымаюцца). Пасля 150 гадзін работы абцёрці калектары і вугальныя шчоткі ўсіх электрапрыбораў. Акумулятар абцёрці чыстай анучкай і злёгка змазаць вазелінам клемя, каб унікнуць акіслення. Пасля 150 гадзін работы танк павінен быць прагледжан у майстэрні, там-жа робіцца поўная ўнутраная чыстка электрапрыбораў. Сценкі карбюратара, падлога і механізмы кіравання чысціць анучкамі, пасля чаго прыводы кіравання злёгка змазаць. Пасля 25 — 30 гадзін работы прамыць

свечкі бензінам; пасля 8—10 гадзін работы прачысціць і прамыць ніпель — абмежавальнік масла і фільтры бензінавых бакаў. Цэнтральны бензінавы фільтр і фільтр карбюратора прамываць пасля 50—60 гадзін работы. Бензінавыя бакі прамываюцца пры праглядзе танка ў майстэрні.

ЗАХОЎВАННЕ ТАНКА

Танкі як правіла захоўваюцца ў гаражы, але ў выпадках захоўвання ў памяшканнях з земляной падлогай пад вусеніцы трэба падкладваць дошкі, каб не іржавелі тракі вусеніцы. Танкі, пастаўленыя для працяглага захоўвання, густа змазваюцца (змазваюцца месцы, не пакрытыя фарбай). У выпадку трымання танкаў пад адкрытым небам, яны павінны быць накрыты брызентам; каб танкі не запыліліся, яны павінны працірацца не радзей 1 разу ў пяцідзёнку.

У месцах распаляжэння танкаў абавязкова павінны быць агнятушыцелі з разліку 1 агнятушыцель на 2 танкі, скрынка з пяском і інструкцыя на выпадак пажару. Каля танкаў павінна быць чыста. Анучы павінны хавацца ў спецыяльных закрытых скрынках.

Ціск масла ў маслянай магістралі і тэмпература масла ў бачку

Табл. 1

Ціск масла ў маслянай магі- стралі (пака- занні маноме- тра) \	Тэмпература масла ў бачку	Лік абаро- таў каленча- тага вала	Ці можа працаваць рухавік	Заўвага
6 або стрэлка ўпіраецца ва ўпор	0	Малы	Можа	Гэта бывае ў халод- нае надвор'е пры пра- граве рухавіка.
6 —3	0—40	Сярэдні	"	
3 —2	40—60	Вялікі	"	
2 —17	60—80	"	"	
1,7—1,5	80—95	"	Не	
0	0	Малы	Можа	
0	40	"	Не	
1,5	40—50	Сярэдні	Можа	Уважліва сачыць за кантрольнымі прыбо- рамі.
1,5—1	40—50	"	Не	Заглушыць рухавік. Выясніць прычыну.
1,5—1,7	95—100	"	"	Спыніць танк. Руха- віку даць астынуць.
5 —6	80—95	Вялікі	"	Бывае пры няпра- вільнай рэгуліроўцы маслянага рэгулятара. Заглушыць і астудзіць рухавік. Выясніць пры- чыну.

Заўвагі. 1. На танках 1-й серыі пры тэмпературы масла ад 40° і вышэй ціск у масляным бачку можа ўпасці да 0; гэта не адбываецца на рабоце маслянай сістэмы.

2. Для хуткага ахаладжэння рухавіка трэба паставіць танк хвостом супроць ветру, адкрыць усе люкі і грыб і адкінуць заднюю сценку танка.

3. Табліца складзена паводле даных работы рухавіка на аўтоле "Т"; пры прымяненні іншых сартоў аўтола: 6, 8 і 10 (менш вязкіх) ціск у маслянай магістралі адпаведна павінен змяншацца.

Механізмы	Якое масла	Калі змаз- ваецца	Калі робіцца змена змазкі	Заўвага
1. Рухавік	Аўтолы, Т ^а , 10, 8 і 6	Па меры патрэбы	Пасля 50 гадзін работы	Аўтол 6 мо- жа прымяня- цца ў самае халоднае над- вор'е
2. Каробка скарасцей	"	"	Пасля 100 гадзін работы	"
3. Фрыкцыён	"	"	"	"
4. Магнето	Аўтол Т ^а або касцяное масла	Пасля 100— 150 гадзін ра- боты	Пры пра- глядзе або ка- пітальным ра- монце танка	"
5. Стартэр	Спецыяль- нае туга-плаў- кае масла	Пры капі- тальным ра- монце танка	"	"
6. Приводы кіравання	Аўтол 6 або сумесь з $\frac{3}{4}$ аўтола Т ^а і $\frac{1}{4}$ газы	Пасля 25— 30 гадзін ра- боты	Пасля 50— 60 гадзін ра- боты прамы- ваюцца газай і змазваюцца	"
7. Лянівец	Салідол „Л“ або „Т“	Пасля 30— 35 гадзін ра- боты	Пасля 100 гадзін работы	"
8. Вядучае кола	Салідол „Л“ або „Т“	Пасля 50— 60 гадзін ра- боты	Пасля 100 гадзін работы	Ролікавыя падшыпнікі
9. Верхнія і ніжнія каткі	Сумесь $\frac{3}{4}$ салідола і $\frac{1}{4}$ аўтола	Пасля 25 гадзін работы	"	"
10. Амартыза- тары	$\frac{2}{3}$ салідола і $\frac{1}{3}$ аўтола	"	Пры пра- глядзе і капі- тальным ра- монце	"
11. Вусенічны ланцуг	Салідол і аўтол	1 раз у се- зон	"	Пасля 8— 10 гадзін ра- боты змазва- юцца шарнір- ныя злучэнні тракаў
12. Унутраная і знадворная заходка	Аўтол	Пасля 50— 60 гадзін ра- боты	Пры капі- тальным ра- монце	Ланцуг Гал- ля па меры патрэбы
13. Шарыкавы ход башні	Салідол „Л“ або „Т“	"	"	"

Механізмы	Калі робіцца проверка	Калі робіцца регуліроўка	Заўвага
1. Клапаны рухавіка	Пасля 50 гадзін работы	Пасля 50 гадзін работы і пры вы- яўленні разрегу- ліроўкі	Проверка і регуліроўка счаплення ро- бяцца пры не- нармальнай работе і пры капітальным рамонце
2. Цяга счаплення	Штодзённа ў працэсе работы	Па меры пат- рэбы	
3. Карбюратар: цяга, папльвок, . . . жыклёр	Таксама — —	Таксама — —	
4. Перарывальнік маг- нето і дынамамагнето.	Пасля 100 га- дзін работы	Па меры пат- рэбы	
5. Кантакты свечак	Пасля 25—30 га- дзін работы	—	
6. Гудок	У працэсе ра- боты штодзённа	—	
7. Цягі рычагоў паваро- таў, акселератара і агульнага тормазы і спружын тармазных лент	Штодзённа ў працэсе работы	—	
8. Вусеніцы: летам	На вялікіх астаноўках і пасля 8—10 га- дзін работы	—	
зімой	Пасля 50—60 мін.	—	
вясной	Пасля 40—50 мін.	—	
9. Механічны регулятар	Пры капіталь- ным рамонце	Пры капіталь- ным рамонце	Регуліроўка регулятара масла робіцца пры вялікім ціс- ку пры высо- кай тэмперату- ры масла або пры нізкім ціс- ку пры нар- мальнай тэмпе- ратуры масла
10. Масляныя регуля- тары	—	Пры капіталь- ным рамонце і пры ненармаль- най работе	

**Абцірачна-змазачных і прамывачных матэрыялаў
для чысткі танка**

Табл. 4

Назва	Колькасць у кг на 1 мес.	Для якіх механізмаў і частак	Заўвага
1. Анучы, канцы і пакля	3	Для абцірання ўсіх механізмаў і частак танка	
2 Газа	4	Для ўсіх механізмаў і частак за выключэннем электрапрыбораў і ша- рыкавых падшыпнікаў	
3 Бензін	—	Для электрапрыбораў шарыкавых падшыпнікаў і свечак	
4 Аўтол	—	Для змазкі (не для запраўкі руха- віка) корпуса, вусенічнага хода і механізмаў кіравання	Адпраца- ваны аўтол

**Пералік няспраўнасцей, якія не дапускаюць
эксплаатацыю танка¹**

Табл. 5

№№ па пар.	Назва	Заўвага
1.	Няспраўны і неадрэгуляваны матор, які дае перабоі, стукі і траціць ма- гутнасць	
2.	Перагрэты матор	Тэмпература масла вышэй 95°
3.	Няспраўнае кіраванне	
4.	Няспраўныя або неадрэгуляваныя тармазы	Танк не слухаецца руля
5.	Адсутнасць ціску ў маслянай сістэме	Ціск ніжэй 1,5 атм.
6.	Няспраўны механізм ахаладжэння .	Не ахаладжваецца матор
7.	Няспраўная трансмісія	Моцны шум у каробцы ска- расцей, разрэгуліроўка фрык- цыёна і т. д.
8.	Цякуць бензабакі і бензаправоды .	Вялікая ўцечка бензіну
9.	Няспраўныя цялежкі вусенічнага хода	
10.	Няспраўнае ўзбраенне	

¹ Табліца ўзгоднена з настаўленнем па эксплуатацыі машын.
Экіпаж танка павінен ведаць гэтую табліцу напамінь.

Чыстка і прамыўка механізмаў танка

Табл. 6

Механізмы	Чым чысціць і прамываць	Калі чысціць і прамываць	З а ў в а г а
1. Рухавік	Анучкі і газа	Пасля 8—10 гадзін работы	Змазваецца газай зацвярдзелая гразь
2. Фільтры перадняга і задняга адсекаў паддона	Газа	Пасля 25—30 гадзін работы	3 дапамогай кісці
3. Двойны фільтр напўнога адсека	"	Пасля 15—20 гадзін работы	"
4. Ніпель-абмежавальнік	"	Пасля 8—10 гадзін работы	Цвёрдым валаском
5. Паддён і ўсе фільтры	"	Пасля 50—55 гадзін работы	6 фільтраў
6. Каробка скарасцей і адсек фрыкцыёна	Бензін	Пасля 100—110 гадзін работы	—
7. Магнето і дынамамагнето	Анучкі	Пасля 8—10 гадзін работы	Абшліраюцца знадворня часткі
а) сегменты, кантакты размеркавальніка і кантакты перарывальніка;	Бензін	Пасля 50—55 гадзін работы	—
б) калектар і ўсе падшыпнікі	"	Пасля 150 гадзін работы	Поўная чыстка і прамыўка
8. Стартэр: а) корпус;	Анучкі	Пасля 8—10 гадзін работы	Пры праглядзе і капітальным рамонтзе
б) калектар, шчоткі і падшыпнікі	Бензін	Пасля 150 гадзін работы	

Механізмы	Чым чысціць і прамываць	Калі чысціць і прамываць	Заўвага
9. Акумулятар	Анучкі	Пасля 8—10 гадзін работы	Абціраць чыстай анучкай
10. Механізмы кіравання	Анучкі і газа	Пасля 8—10 гадзін работы	Прамыйка шарнірных злучэнняў пасля 50—60 гадзін работы
11. Лянівец і вядучае кола	Анучкі і газа	Пасля 100—110 гадзін работы	Летам вядучае кола пажадана прамываць пасля 50—60 гадзін работы
12. Верхнія і ніжнія каткі	Анучкі і газа	Чыстка пасля 8—10 гадзін работы Прамыйка пасля 100—110 гадзін работы	Прамыйць пасля праходжання па глыбокай рэдкай гразі
13. Амартызатары: знадворная частка, унутраная частка	Газы	Пасля 8—10 гадзін работы	Прамыйка
14. Вусеніцы	Анучкі	Пры капітальным рамонтце і праглядзе танка	
15. Шарыкавы ход бапіні	Пакля, шчоткі, скрэбок і вада	Пасля 8—10 гадзін работы	
16. Фільтры бензінавых бакаў	Бензін	Пры капітальным рамонтце	
17. Цэнтральны бензінавы фільтр і фільтр карбюратара	Газы	Пасля 8—10 гадзін работы	
18. Бензінавыя бакі	Бензін	Пасля 50—60 гадзін работы	
19. Свечкі	Бензін	Пры капітальным рамонтце Пасля 25—30 гадзін работы	
20. Корпус танка	Анучкі і пакля	Пасля 8—10 гадзін работы	

Заўвага: Пад словам „пасля 8—10 гадзін работы“ за выключэннем парадкавага № 4 разумеецца штодзённая чыстка пры пастаяннай эксплуатацыі незалежна ад працягласці работы танка ў даны дзень.

Пералік інструмента і прыналежнасцей, неабходных пры нядоўгіх выездах для дробнага рамонту і запраўкі танка (тактычныя вучэнні, вучэбная язда і інш.).

Табл. 7

Назва	Заўвага
1 Ключ для гаек крывашыпа ляніўца	Пры працяглых выездах і ў час баявых дзействаў у танку павінен быць поўны камплект інструментаў і прыналежнасцей
2 „ для нацягвання вусеніц	
3 „ калпачны для вядучага кола	
4 Рукаятка да ключоў № 1—3	
5 Ключ для магнето	
6 „ для рэзервуара карбюратара	
7 Ключы гаечныя плоскія: 6, 10, 12 і 14 мм	
8 Ключы гаечныя торцавыя: 6, 8, 10, 12, 14, 16 і 18 мм.	
9 Павадок да торцавых ключоў	
10 Бітон для масла	
11 Шпрыц для бензіну і масла	
12 Шпрыц тавотны	
13 Лейкі з сеткай для бензіну і масла	
14 Пальцавая выбівачка	
15 Адкруткі даўжынёй 150 і 250 мм	
16 Кернер	
17 Барадок	
18 Шплінтавырывальнік	
19 Зубіла слясарнае	
20 Малаткі слясарны і бронзавы	
21 Пласкагубцы ўніверсальныя з кусачкамі	
22 Клешчы газавыя	
23 Пілы трохкантовая і поўкруглая	
24 Ключы гаечныя „Бако“ № 1 і 5	
25 Нож складны	
26 Ланцуг буксірны	
27 Лапата сапёрная	
28 Тапор	
29 Лом	
30 Дамкрат на 5 т	

ЗМЕСТ

	<i>Стар.</i>
Абавязкі вадзіцеля	3
Змазка.	4
Рэгуліроўка механізмаў	13
Догляд сістэмы запальвання і электраабсталявання	22
Догляд узбраення	27
Няспраўнасці танка і іх устараненне	28
Робота з танкам	49
Чыстка танка	54
Захоўванне танка	55
Дадаткі	56